

_ INFORMACJE I DANE ZAMÓWIENIA

Wszystko, czego potrzebujesz do Frezowania gwintów.

Wydanie
2025

W ten sposób można znaleźć i zamówić odpowiednie rozwiązanie narzędziowe:



Osobiście – na całym świecie

Można skontaktować się z nami telefonicznie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Dane kontaktowe lokalnej osoby kontaktowej można znaleźć na naszej stronie internetowej: **walter-tools.com**



Hybrydowe katalogi i broszury firmy Walter

odzwierciedlają kompletną ofertę standardową naszych marek specjalistycznych Walter, Walter Titex, Walter Prototyp i Walter Multiply – w wersji drukowanej lub elektronicznej: ze schematami programu, danymi produktów, parametrami skrawania i innymi informacjami. Z linkami do naszej nawigacji w zakresie obróbki skrawaniem Walter GPS lub do Walter TOOLSHOP z możliwością bezpośredniego zamawiania.

Pod adresem **walter-tools.com** można szybko i komfortowo wyszukać w trybie online produkty Walter i zamówić je – poprzez smartfon, tablet lub komputer.

Zalety: bezpośredni dostęp z każdego urządzenia końcowego z optymalnym sposobem wyświetlania – w każdej chwili!

Katalog online produktów Walter



Wyszukiwanie według narzędzia

W internetowym katalogu Walter produkty można znaleźć w oparciu o tradycyjną strukturę naszego katalogu produktów, a także z wykorzystaniem funkcji filtrowania i wyszukiwania. Zintegrowano również: funkcję zakupów oraz linki do rysunków i modeli.

Walter GPS



Wyszukiwanie według zastosowania

Walter GPS pozwala w kilku krokach znaleźć rozwiązanie w zakresie obróbki skrawaniem w odniesieniu do danego elementu, zarówno w trybie on- jak i offline – a w razie potrzeby przetransferować go do Walter TOOLSHOP!

Walter Innotime®



Wyszukiwanie według elementu

Walter Innotime® umożliwia znalezienie najbardziej ekonomicznego rozwiązania w zakresie obróbki danego elementu: z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych narzędzi, etapów obróbki i parametrów. Wystarczy załadować model 3D.

Cyfrowe metody składania zamówień



TOOLSHOP



EDI B2B

Walter TOOLSHOP & EDI

Walter TOOLSHOP zapewnia klientom możliwość szybkiego pozyskiwania informacji i dokonywania zamówień. Za pośrednictwem EDI (Electronic Data Interchange) możliwa jest ponadto wymiana dokumentów (np. zamówień) – łącznie z możliwością zamawiania narzędzi specjalnych.

C - Gwintowanie

C3 - Frezowanie gwintów

Frezowanie gwintów		Strona
Frez do gwintów TC610/TC611 Supreme		4
Frezy do gwintów TC620 Supreme		6
Frez do gwintów TC630 Supreme		8
Frez do gwintów TC645 Supreme		10
Frez do gwintów TC685 Supreme		13
Frez do gwintów T2710-13 na płytki skrawające w gatunku WSM37G		14
Frezy do gwintów bez pogłębiacza	Program	Strony z informacjami zamówieniowymi
Frezy do gwintów bez pogłębiacza	16	18
Frezy do gwintów z pogłębiaczem	Program	Strony z informacjami zamówieniowymi
Frezy do gwintów z pogłębiaczem	55	56
Frezowanie gwintów	Program	Strony z informacjami zamówieniowymi
Frezy wierzące do gwintów	61	62
Frezy obwiedniowe do gwintów	Program	Strony z informacjami zamówieniowymi
Pełnowęglkowe frezy obwiedniowe do gwintów	71	72
Frezy do gwintów z płytkami skrawającymi	Program	Strony z informacjami zamówieniowymi
Frezy do gwintów z płytkami skrawającymi	95	96
Technical information		Strona
Parametry skrawania		116
Informacje dotyczące stosowania		118


Uniwersalne rozwiązanie do frezowania krótkich gwintów

NARZĘDZIE

- Frezy do gwintów z pełnym uzębieniem do uniwersalnego zastosowania
- Zaprojektowane do krótszych gwintów $1,5-2 \times D_N$
- 2 gatunki (do danego obszaru zastosowania)
- Warianty z osiowym doprowadzaniem chłodziwa i bez

ZASTOSOWANIE

- Gwint nieprzelotowy i przelotowy
- Uniwersalne zastosowanie w materiałach ISO P, M, K, N i S do 48 HRC
- Głębokość gwintu $\leq 2 \times D_N$



Gatunek WB10RD


- Najlepsza jakość przy najwyższej trwałości
- Warunek: stabilne mocowanie i wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa



Gatunek WJ30RC

- Bardzo ekonomiczne rozwiązanie
- Bezpieczny proces obróbki
- Zalety: Możliwa jest również obróbka bez chłodzenia wewnętrznego i w warunkach mniej stabilnych

STRATEGIA



ZALETY

- Znaczne zwiększenie trwałości i bezpieczeństwa procesu dzięki nowym gatunkom WB10RD i WJ30RC
- Geometria zapobiega wibracjom i tworzy najlepsze powierzchnie
- Optymalny transport wiórów zapobiega wykruszeniom dzięki chłodzeniu wewnętrznemu


Zminimalizowanie wibracji i siły skrawania dzięki technologii DeVibe i designowi Multirow.

NARZĘDZIE

- Wielorzędowy frez do gwintów do uniwersalnego zastosowania
- Technologia Walter DeVibe do tłumienia drgań

ZASTOSOWANIE

- Gwint nieprzelotowy i przelotowy
- Uniwersalne zastosowanie w materiałach ISO P, M, K, N i S do 48 HRC
- Głębokość gwintu $2-3 \times D_N$
- Idealne rozwiązanie w przypadku wysokich wymagań dotyczących bezpieczeństwa procesu (np. w przypadku bardzo drogich elementów)




Wielorzędowy frez węglkowy do gwintów

Rys.: TC620-M10-W5F-WB10TJ
Rys.: TC620-M10-W5D-WB10TJ

ZALETY

- Niskie koszty w przeliczeniu na gwint dzięki krótkiemu czasowi obróbki oraz wysoka trwałość narzędzia wyrażona w ilości przedmiotów
- Wysokie bezpieczeństwo procesu oraz prosta obsługa ze względu na wyjątkowo rzadkie korekty promienia
- Technologia Walter DeVibe: bezpieczna obróbka również w ekstremalnych warunkach
- Uniwersalne zastosowanie w różnorodnych materiałach

GEOMETRIE



Efektywne tłumienie drgań – z technologią Walter DeVibe

Faza stabilizująca redukuje kąt przyłożenia na powierzchni przyłożenia

Rezultat: narzędzie jest podpierane podczas obróbki, drgania są tłumione – do długich wysięgów narzędzia i niesprzyjających warunków (np. smukłe i długie oprawki termokurczliwe)

DeVibe




Narzędzia DeVibe wytwarzają idealną powierzchnię – niezależnie od strategii i zmieniających się parametrów skrawania, nawet przy długim, niestabilnym mocowaniu termokurczliwym.

Bez DeVibe




Narzędzia bez DeVibe generują vibracje i pogarszają jakość powierzchni


STRATEGIA



Pętla wejściowa




Wykonywanie gwintu za pomocą interpolacji po spirali, aż odstęp między rzędami zostanie zlikwidowany



Pętla wyjścia z powrotem do pozycji początkowej

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Uchwyt



Materiał: 42CrMo4/1.7225/4140

Wytrzymałość: 820 N/mm²

Rozmiar gwintu: M6

Głębokość gwintu: 18 mm


Typ otworu: Otwór ślepy

Narzędzie: TC620-M6-W5F-WB10TJ

Dane cięcia	Frez orbitalny do gwintów	WalterTC620 Supreme
v_c (m/min)	97	121
F_z (mm)	0,067	0,079
Strategia	skrawanie symultaniczne	Counterflow
Chłodzenie	zewewnętrzne	wewnętrzne
Czas obróbki (s)	12,9	3,4

Porównanie: czas obróbki

– 74%




Doskonałe rozwiązanie do małych i głębokich gwintów.

NARZĘDZIE

- Uniwersalny frez obwiedniowy do gwintów
- Technologia Walter DeVibe do tłumienia drgań

ZASTOSOWANIE

- Gwint nieprzelotowy i przelotowy
- Uniwersalne zastosowanie w materiałach ISO P, M, K, N i S do 48 HRC
- Długość użytkowa do $4 \times D_N$ w programie standardowym
- Elastyczne możliwości mocowania (tulejka zaciskowa, oprawki termokurczliwe, oprawki hydrauliczne i uchwyty tokarskie)
- Idealne rozwiązanie w przypadku wysokich wymagań dotyczących bezpieczeństwa procesu (np. w przypadku bardzo drogich elementów)
- Obszary zastosowania: przemysł ogólnie-maszynowy, przemysł lotniczy i astronautyczny, technika medyczna, elektronika, mechanika precyzyjna




Pełnowęglikowy frez obwiedniowy do gwintów

Rys.: TC630-M8-A5H-WB10TJ
Rys.: TC630_UNJF1/4-A1F-WB10RA

ZALETY

- Wysoki poziom bezpieczeństwa procesu w przypadku wymagających rodzajów obróbki
- Technologia Walter DeVibe: bezpieczna obróbka również w ekstremalnych warunkach
- Uniwersalne zastosowanie w różnorodnych materiałach
- Elastyczne możliwości mocowania
- Szeroka oferta produktów

TECHNOLOGIA



Efektywne tłumienie drgań –
z technologią Walter DeVibe


Faza stabilizująca redukuje kąt
przyłożenia na powierzchni przyłożenia

Rezultat: narzędzie jest podpierane podczas
obróbki, drgania są tłumione – do długich
wysięgów narzędzia i niesprzyjających
warunków (np. smukłe i długie oprawki
termokurczliwe)

Geometrie

Tylko jeden rząd skrawający jest zazębiony. Oznacza to minimalne przemieszczenie –
idealne do ciężkich materiałów, dużych wysięgów narzędzia i głębokich gwintów.


Zużycie krawędzi skrawającej jest kompensowane przez kolejne rzędy krawędzi
skrawających; gwinty długo zachowują wymiar



Rys.: Walter DeVibe-Technologie



STRATEGIA



Wytwarzanie gwintu
za pomocą helisy

Pętla wejściowa

Thrill-tec® – rozwiązanie 3 w 1 do szybkiego frezowania gwintów.

NARZĘDZIE

- Orbitalny frez wiercący do gwintów uniwersalnego zastosowania
- Wykonanie otworu pod gwint oraz gwintu w jednej operacji
- Możliwość stosowania również do fazowania
- UWAGA: narzędzie lewotnące

Wymiary:

- M4-M12
- UNC8-UNC1/2
- G1/16-G1/4

ZASTOSOWANIE

- Gwint nieprzelotowy i przelotowy
- Uniwersalne zastosowanie w materiałach ISO P, M, K, N i S do 48 HRC
- Głębokości frezowania gwintu 2 i $2,5 \times D_N$




Thrill-tec®

Pełnowęglkowe frezy obwiedniowe wiercąco-gwintujące

Rys.: TC645-M16-A1D-WB10TJ

STRATEGIA



Fazowanie

Wykonanie gwintu
oraz otworu pod gwint
metodą interpolacji
śrubowej


Cofnięcie narzędzia do
pozycji początkowej

ZALETY

- Najwyższa niezawodność procesu
- Bardzo niskie koszty w przeliczeniu na gwint (wysoka trwałość narzędzia oraz krótki czas obróbki)
- Oszczędność miejsc na narzędzia i czasu wymiany narzędzi
- Uniwersalne zastosowanie

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Piasta koła




Materiał: 42CrMo4 - 1.7223
Wytrzymałość: 850 N/mm²
Głębokość gwintu: 12 mm
Narzędzie: TC645 – M14×1,5
Rodzaj obróbki: Otwór przelotowy
Chłodzenie: Emulsja

Parametry skrawania:	Konkurencja Wiertło Pogłębiacz Gwintownik	Walter Wiertło cyrkulacyjne / frez do gwintu
v_c [m/min]	120 100 40	315
f_n [mm]	0,30 0,20	-
f_z [mm]	-	0,25
Czas obróbki [s]	25	30
Czas wymiany narzędzia i przesuwu [s]	10	2
Czas łączny [s]	35	32

Porównanie: czas obróbki

-10%



Walter **Xpress**



Spotęgowana obróbka materiałów twardych: Otwór pod gwint oraz gwint w jednej operacji.

NARZĘDZIE

- Orbitalny frez do wiercenia gwintów do obróbki materiałów twardych
- Faza, otwór pod gwint oraz gwint w ramach jednej operacji
- UWAGA: narzędzie lewotnące


Wymiary:

- M2–M20
- G1/16–G1/2

ZASTOSOWANIE

- Gwint nieprzelotowy i przelotowy
- Materiały ISO P oraz ISO H z 44–65 HRC
- Głębokości frezowania gwintu $2 \text{ i } 2,5 \times D_N$
- Chłodzenie sprężonym powietrzem zapewnia najwyższą trwałość narzędzia w materiałach powyżej 50 HRC.
- Fazowanie należy wykonać przed frezowaniem gwintu (w razie potrzeby przeprowadzić ponowne fazowanie)
- Obszary zastosowania: produkcja narzędzi i form, przemysł ogólnomaszynowy i inne.

STRATEGIA



Pełnowęglkowe frezy obwiedniowe
wierząco-gwintujące

Rys.: TC685-G1/4-A1D-WB10RC

ZALETY

- Maksymalne bezpieczeństwo procesu oraz najwyższa trwałość narzędzia wyrażona w ilości przedmiotów
- Minimalne koszty w przeliczeniu na gwint
- Oszczędność miejsc na narzędzia

Wyznacznik dla płytek skrawających do frezowania gwintów

NARZĘDZIE


- Jedno- i wielorzędowe frezy do gwintów na płytki skrawające T2710-13
- Przystosowany do wysokich prędkości skrawania i dużych posuwów na ostrze
- Z chwytem Weldon oraz złączem Walter Capto™

PŁYTKI SKRAWAJĄCE

- Płytki do frezowania gwintów P26300 (profile 60°)
- Płytki do frezowania gwintów P26310 (profile 55°)

GATUNEK

- Gatunek do frezowania gwintów WSM37G z pokryciem Tiger-tec® Gold
- Uniwersalny gatunek odporny na ścieranie
- Unikalna w skali światowej technologia pokrywania PVD-Al₂O₃
- Bardzo gładka powierzchnia natarcia zapewnia niewielkie tarcie



Powered by

Tiger-tec®Gold

Płytki do frezowania gwintów P26300 w gatunku WSM37G

Rys.: P26300-0902-D67 WSM37G

Frez do gwintów T2710 z płytkami skrawającymi

Rys.: T2710-44-W40-3-14-3-22

ZALETY

- 100% wydajności produkcji: szybka obróbka i wysoka trwałość narzędzia wyrażona w ilości przedmiotów
- 100% bezpieczeństwa procesu: prosta obsługa i mała ilość korekt promienia
- 100% jakości: wysoka stabilność ruchu i cylindryczne gwinty
- 100% elastyczności: różne skoki i długości gwintów

GEOMETRIA


- Pozytywny kształt bazowy z 3 krawędziami skrawającymi
- Zdefiniowane promienie naroża do produkcji gwintów znormalizowanych
- Uniwersalna geometria D67 zapewnia maksymalną trwałość narzędzia
- D61 z fazką stabilizującą w celu zapewnienia wysokiej stabilności ruchu przy dużych wysięgach narzędzia i w trudnych warunkach

ZASTOSOWANIE

- Gwinty o średnicy nominalnej od 16 mm / UNC3/4
- Zakres skoku gwintu 1,5–10 mm / 18-3 zwoi na cal
- Uniwersalne zastosowanie w materiałach ISO P, M, K, S i H do 55 HRC
- Głębokość gwintu $\leq 3 \times D_N$

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Frezowanie gwintów – UN 1 1/4 - 8



Materiał: Stal niskostopowa A182 F22
($Re = 655 \text{ N/mm}^2$)

Głębokość gwintu: 38.1 mm


Strategia: Gwintowanie współbieżne

	Konkurencja	T2710-26- W25-3-09-3-12.7
Rzędy	1	3
Zęby	3	3
v_c (m/min)	125	250
f_z (mm)	0.3	0.4
Czas obróbki (s)	57	9


Porównanie:
Czas obróbki na gwint

-84 %

9 Walter T2710



STRATEGIA



Frez do gwintów bez pogłębiacza

Obróbka



Głębokość gwintu

 $1,5 \times D_N$
 $1,5 \times D_N$
 $2 \times D_N$
 $2 \times D_N$
 $2 \times D_N$


Oznaczenie

TC610 Supreme

TMG Ni

TC611 Supreme

TC620 Supreme

TME

Rodzaj gwintu

M

✓

✓

✓

✓

MF

✓

✓

✓

✓

UNC / UNF / UN-8

✓

✓

✓

G / Rc / Rp

✓

✓

MJ / UNJC / UNJF

✓

NPT / NPTF

Pg / BSW / Tr

Kształt bazowy wymiennej płytki skrawającej

✓

✓

✓

✓

✓

Pozostałe usługi



Doprowadzanie chłodziwa

zewnątrzne / osiowy

zewnątrzne / osiowy

zewnątrzne / osiowy

osiowy

zewnątrzne

Pokrycie / gatunek

WB10RD / WJ30RC

TICN

WB10RD / WJ30RC

WB10TJ

TICN

Materiał skrawający

VHM

VHM

VHM

VHM

VHM

P Stal

●●

●●

●●

●●

●●

M Stal nierdzewna

●●

●●

●●

●●

●●

K Żeliwo

●●

●●

●●

●●

●●

N Metale nieżelazne

●●

●

●●

●●

●●

S Materiały trudnoskrawalne

●●

●●

●●

●●

●●

H Materiały twarde

●

●

●

●

●

O Inne

●

●

●

●

●

Strona w katalogu

18

46

22

20

31

Kod QR


www.walter-tools.com/woc/

TC610

tmg-ni

TC611

TC620

tme

Frez do gwintów bez pogłębiacza

Obróbka		
Głębokość gwintu	2,5 x D _N	3 x D _N



Oznaczenie	TC620 Supreme	TC620 Supreme	TMG
Rodzaj gwintu			
M	✓	✓	
MF	✓	✓	
UNC / UNF / UN-8	✓		
G / Rc / Rp			
MJ / UNJC / UNJF			
NPT / NPTF			✓
Pg / BSW / Tr			
Kształt bazowy wymiennej płytki skrawającej	✓	✓	
Pozostałe usługi			
Doprowadzanie chłodziwa	osiowy	osiowy	zewnętrzne
Pokrycie / gatunek	WB10TJ	WB10TJ	TICN
Materiał skrawający	VHM	VHM	VHM
P Stal	●●	●●	●●
M Stal nierdzewna	●●	●●	●●
K Żeliwo	●●	●●	●●
N Metale nieżelazne	●●	●●	●●
S Materiały trudnoskrawalne	●●	●●	●●
H Materiały twarde			
O Inne	●	●	●
Strona w katalogu	24	26	53
Kod QR			
www.walter-tools.com/woc/	TC620	TC620	tmg



C3

Frez do gwintów VHM

TC610 Supreme



– Uniwersalny frez do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30RC	●●	●●	●●	●●	●●	●	●



Narzędzie		Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WJ30RC
 DIN 6535 HB		TC610-M6-W0-	M 6	1	4,5	9	57	21	6	4	☺
		TC610-M8-W0-	M 8	1,25	6	12,5	57	21	6	4	☺
		TC610-M10-W0-	M 10	1,5	7,5	15	63	27	8	4	☺
		TC610-M12-W0-	M 12	1,75	9,5	19,3	72	32	10	4	☺
		TC610-M14-W0-	M 14	2	10	22	72	32	10	4	☺
		TC610-M16-W0-	M 16	2	12	24	83	38	12	5	☺
		TC610-M20-W0-	M 20	2,5	16	30	92	44	16	6	☺
		TC610-M24-W0-	M 24	3	19	36	104	54	20	6	☺

Przykład zamówienia dla gatunku WJ30RC: TC610-M10-W0-WJ30RC

Frez do gwintów VHM


TC610 Supreme 

– Uniwersalny frez do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WB10RD	●●	●●	●●	●●	●●		●
WJ30RC	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10RD	WJ30RC
TC610-M6-W1-	M 6	1	4,5	9	57	21	6	4	☺	☺
TC610-M8-W1-	M 8	1,25	6	12,5	57	21	6	4	☺	☺
TC610-M10-W1-	M 10	1,5	7,5	15	63	27	8	4	☺	☺
TC610-M12-W1-	M 12	1,75	9,5	19,3	72	32	10	4	☺	☺
TC610-M14-W1-	M 14	2	10	22	72	32	10	4		☺
TC610-M16-W1-	M 16	2	12	24	83	38	12	5	☺	☺
TC610-M20-W1-	M 20	2,5	16	30	92	44	16	6		☺
TC610-M24-W1-	M 24	3	19	36	104	54	20	6		☺

Przykład zamówienia dla gatunku WB10RD: TC610-M10-W1-WB10RD

C3

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie



Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki

Wielorzędowe frezy do gwintów

TC620 Supreme




- Uniwersalny wielorzędowy frez do gwintów
- Do wysokich prędkości skrawania i dużych posuwów na ostrze



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	l ₂₁ mm	L _c mm	l ₄ mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC620-M4-A1D-	M 4	0,7	3,1	1,4	8,4	21	57	6	3	☺
TC620-M5-A1D-	M 5	0,8	3,9	1,6	10,4	21	57	6	3	☺
TC620-M6-A1D-	M 6	1	4,7	2	12	21	57	6	4	☺
TC620-M8-A1D-	M 8	1,25	6,3	2,5	16,3	27	63	8	4	☺
TC620-M10-A1D-	M 10	1,5	7,9	3	21	27	63	8	4	☺
TC620-M12-A1D-	M 12	1,75	9,6	3,5	24,5	32	72	10	4	☺
TC620-M14-A1D-	M 14	2	11,2	4	28	38	83	12	4	☺
TC620-M16-A1D-	M 16	2	13,1	4	32	44	92	16	5	☺
TC620-M20-A1D-	M 20	2,5	16,4	5	40	58	106	18	5	☺



Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC620-M10-A1D-WB10TJ

Wielorzędowe frezy do gwintów

TC620 Supreme




- Uniwersalny wielorzędowy frez do gwintów
- Do wysokich prędkości skrawania i dużych posuwów na ostrze



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●	●	●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	l ₂₁ mm	L _c mm	l ₄ mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC620-M4-W5D-	M 4	0,7	3,1	1,4	8	21	57	6	3	☺
TC620-M5-W5D-	M 5	0,8	3,9	1,6	10	21	57	6	3	☺
TC620-M6-W5D-	M 6	1	4,7	2	12	21	57	6	4	☺
TC620-M8-W5D-	M 8	1,25	6,3	2,5	16,3	27	63	8	4	☺
TC620-M10-W5D-	M 10	1,5	7,9	3	21	32	68	8	4	☺
TC620-M12-W5D-	M 12	1,75	9,6	3,5	24,5	38	78	10	4	☺
TC620-M14-W5D-	M 14	2	11,2	4	28	45	90	12	4	☺
TC620-M16-W5D-	M 16	2	13,1	4	32	44	92	16	5	☺
TC620-M18-W5D-	M 18	2,5	14,5	5	37,5	52	100	16	5	☺
TC620-M20-W5D-	M 20	2,5	16,4	5	40	57	105	18	5	☺

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC620-M10-W5D-WB10TJ

C3

**WALTER
SELECT**

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie



Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki

Frez do gwintów VHM

TC611 Supreme



– Uniwersalny frez do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30RC	●●	●●	●●	●●	●●		●



Narzędzie		Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WJ30RC
DIN 6535 HB		TC611-M6-W0-	M 6	1	4,5	12	57	21	6	4	☺
		TC611-M8-W0-	M 8	1,25	6	16,3	57	21	6	4	☺
		TC611-M10-W0-	M 10	1,5	7,5	21	63	27	8	4	☺
		TC611-M12-W0-	M 12	1,75	9,5	24,5	72	32	10	4	☺
		TC611-M14-W0-	M 14	2	10	28	80	40	10	4	☺
		TC611-M16-W0-	M 16	2	12	32	89	44	12	5	☺
		TC611-M20-W0-	M 20	2,5	16	40	105	57	16	6	☺
		TC611-M24-W0-	M 24	3	19	48	118	68	20	6	☺

Przykład zamówienia dla gatunku WJ30RC: TC611-M10-W0-WJ30RC

Frez do gwintów VHM


TC611 Supreme 

– Uniwersalny frez do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WB10RD	●●	●●	●●	●●	●●		●
WJ30RC	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10RD	WJ30RC
TC611-M6-W1-	M 6	1	4,5	12	57	21	6	4	☺	☺
TC611-M8-W1-	M 8	1,25	6	16,3	57	21	6	4	☺	☺
TC611-M10-W1-	M 10	1,5	7,5	21	63	27	8	4	☺	☺
TC611-M12-W1-	M 12	1,75	9,5	24,5	72	32	10	4	☺	☺
TC611-M14-W1-	M 14	2	10	28	80	40	10	4		☺
TC611-M16-W1-	M 16	2	12	32	89	44	12	5	☺	☺
TC611-M20-W1-	M 20	2,5	16	40	105	57	16	6	☺	☺
TC611-M24-W1-	M 24	3	19	48	118	68	20	6		☺

Przykład zamówienia dla gatunku WB10RD: TC611-M10-W1-WB10RD

C3

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie

Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki




Wielorzędowe frezy do gwintów

TC620 Supreme




- Uniwersalny wielorzędowy frez do gwintów
- Do wysokich prędkości skrawania i dużych posuwów na ostrze

M-MF
DIN 13



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	l ₂₁ mm	L _c mm	l ₄ mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC620-M4-A1E-	M 4	0,7	3,1	2,1	10,5	21	57	6	3	☺
TC620-M5-A1E-	M 5	0,8	3,9	2,4	12,8	21	57	6	3	☺
TC620-M6-A1E-	M 6	1	4,7	3	15	21	57	6	4	☺
TC620-M8-A1E-	M 8	1,25	6,3	3,75	20	27	63	8	4	☺
TC620-M10-A1E-	M 10	1,5	7,9	4,5	27	36	72	8	4	☺
TC620-M12-A1E-	M 12	1,75	9,6	5,25	31,5	43	83	10	4	☺
TC620-M14-A1E-	M 14	2	11,2	6	36	55	100	12	4	☺
TC620-M16-A1E-	M 16	2	13,1	6	42	58	106	16	5	☺
TC620-M20-A1E-	M 20	2,5	16,4	7,5	52,5	68	116	18	5	☺



Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC620-M10-A1E-WB10TJ

Wielorzędowe frezy do gwintów

TC620 Supreme




- Uniwersalny wielorzędowy frez do gwintów
- Do wysokich prędkości skrawania i dużych posuwów na ostrze



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	l ₂₁ mm	L _c mm	l ₄ mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC620-M4-W5E-	M 4	0,7	3,1	2,1	10	21	57	6	3	☺
TC620-M5-W5E-	M 5	0,8	3,9	2,4	12,5	21	57	6	3	☺
TC620-M6-W5E-	M 6	1	4,7	3	15	21	57	6	4	☺
TC620-M8-W5E-	M 8	1,25	6,3	3,75	20	32	68	8	4	☺
TC620-M10-W5E-	M 10	1,5	7,9	4,5	27	39	75	8	4	☺
TC620-M12-W5E-	M 12	1,75	9,6	5,25	31,5	45	85	10	4	☺
TC620-M14-W5E-	M 14	2	11,2	6	36	55	100	12	4	☺
TC620-M16-W5E-	M 16	2	13,1	6	42	58	106	16	5	☺
TC620-M18-W5E-	M 18	2,5	14,5	7,5	45	60	108	16	5	☺
TC620-M20-W5E-	M 20	2,5	16,4	7,5	52,5	67	115	18	5	☺

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC620-M10-W5E-WB10TJ

C3

**WALTER
SELECT**

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie



Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki

Wielorzędowe frezy do gwintów

TC620 Supreme




- Uniwersalny wielorzędowy frez do gwintów
- Do wysokich prędkości skrawania i dużych posuwów na ostrze



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HB



Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	l ₂₁ mm	L _c mm	l ₄ mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC620-M4-W5F-	M 4	0,7	3,1	2,8	13,4	21	57	6	3	☺
TC620-M5-W5F-	M 5	0,8	3,9	3,2	16	21	57	6	3	☺
TC620-M6-W5F-	M 6	1	4,7	4	19,3	29	65	6	4	☺
TC620-M8-W5F-	M 8	1,25	6,3	5	25,6	46	71	8	4	☺
TC620-M10-W5F-	M 10	1,5	7,9	6	31,8	47	78	8	4	☺
TC620-M12-W5F-	M 12	1,75	9,6	7	39,4	47	88	10	4	☺
TC620-M14-W5F-	M 14	2	11,2	8	45,8	60	101	12	4	☺
TC620-M16-W5F-	M 16	2	13,1	8	50,3	62	116	16	5	☺
TC620-M18-W5F-	M 18	2,5	14,5	10	56,8	72	116	16	5	☺
TC620-M20-W5F-	M 20	2,5	16,4	10	62,8	77	130	18	5	☺

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC620-M10-W5F-WB10TJ

Frez do gwintów VHM


TC610 Supreme 

– Uniwersalny frez do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30RC	●●	●●	●●	●●	●●	●	●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WJ30RC
TC610-M6X0.5-W0-	MF 6X0.5	0,5	4,8	9	57	21	6	5	☺
TC610-M8X0.75-W0-	MF 8X0.75	0,75	6	12	57	21	6	5	☺
TC610-M8X1-W0-	MF 8X1	1	6	12	57	21	6	4	☺
TC610-M10X0.5-W0-	MF 10X0.5	0,5	8	15	63	27	8	7	☺
TC610-M10X1-W0-	MF 10X1	1	8	15	63	27	8	5	☺
TC610-M12X1-W0-	MF 12X1	1	10	18	72	32	10	6	☺
TC610-M12X1.25-W0-	MF 12X1.25	1,25	10	18,8	72	32	10	6	☺
TC610-M12X1.5-W0-	MF 12X1.5	1,5	10	18	72	32	10	5	☺
TC610-M14X1-W0-	MF 14X1	1	12	21	83	38	12	7	☺
TC610-M14X1.5-W0-	MF 14X1.5	1,5	12	21	83	38	12	6	☺
TC610-M16X1-W0-	MF 16X1	1	14	24	83	38	14	7	☺
TC610-M16X1.5-W0-	MF 16X1.5	1,5	14	24	83	38	14	6	☺
TC610-M18X1-W0-	MF 18X1	1	16	27	92	44	16	8	☺
TC610-M18X1.5-W0-	MF 18X1.5	1,5	16	27	92	44	16	7	☺
TC610-M20X2-W0-	MF 20X2	2	16	30	92	44	16	6	☺
TC610-M24X2-W0-	MF 24X2	2	20	36	104	54	20	7	☺

Przykład zamówienia dla gatunku WJ30RC: TC610-M10X0.5-W0-WJ30RC

C3

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie



Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki

Frez do gwintów VHM

TC610 Supreme




– Uniwersalny frez do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WB10RD	●●	●●	●●	●●	●●		●
WJ30RC	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z		WJ30RC	WB10RD
TC610-M6X0.5-W1-	MF 6X0.5	0,5	4,8	9	57	21	6	5		☹	
TC610-M8X0.75-W1-	MF 8X0.75	0,75	6	12	57	21	6	5		☹	☹
TC610-M8X1-W1-	MF 8X1	1	6	12	57	21	6	4		☹	
TC610-M10X0.5-W1-	MF 10X0.5	0,5	8	15	63	27	8	7		☹	
TC610-M10X1-W1-	MF 10X1	1	8	15	63	27	8	5		☹	☹
TC610-M12X1-W1-	MF 12X1	1	10	18	72	32	10	6		☹	☹
TC610-M12X1.25-W1-	MF 12X1.25	1,25	10	18,8	72	32	10	6		☹	
TC610-M12X1.5-W1-	MF 12X1.5	1,5	10	18	72	32	10	5		☹	☹
TC610-M14X1-W1-	MF 14X1	1	12	21	83	38	12	7		☹	☹
TC610-M14X1.5-W1-	MF 14X1.5	1,5	12	21	83	38	12	6		☹	☹
TC610-M16X1-W1-	MF 16X1	1	14	24	83	38	14	7		☹	
TC610-M16X1.5-W1-	MF 16X1.5	1,5	14	24	83	38	14	6		☹	☹
TC610-M18X1-W1-	MF 18X1	1	16	27	92	44	16	8		☹	
TC610-M18X1.5-W1-	MF 18X1.5	1,5	16	27	92	44	16	7		☹	☹
TC610-M20X2-W1-	MF 20X2	2	16	30	92	44	16	6		☹	☹
TC610-M24X2-W1-	MF 24X2	2	20	36	104	54	20	7		☹	

Przykład zamówienia dla gatunku WJ30RC: TC610-M10X0.5-W1-WJ30RC

**WALTER
SELECT**



●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie
 Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki

Wielorzędowe frezy do gwintów

TC620 Supreme




- Uniwersalny wielorzędowy frez do gwintów
- Do wysokich prędkości skrawania i dużych posuwów na ostrze



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●	●	●

Narzędzie

	Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	l _{z1} mm	L _c mm	l _k mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
	TC620-M4X0.5-W1D-	MF 4X0.5	0,5	3,2	1	8	21	57	6	4	☺
	TC620-M6X0.75-W1D-	MF 6X0.75	0,75	4,9	1,5	12	21	57	6	4	☺
DIN 6535 HB											

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC620-M4X0.5-W1D-WB10TJ

C3

**WALTER
SELECT**



●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie
 Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki

Wielorzędowe frezy do gwintów

TC620 Supreme




- Uniwersalny wielorzędowy frez do gwintów
- Do wysokich prędkości skrawania i dużych posuwów na ostrze



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	l ₂₁ mm	L _c mm	l ₄ mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC620-M4X0.5-W5D-	MF 4X0.5	0,5	3,2	1	8	21	57	6	4	☺
TC620-M6X0.75-W5D-	MF 6X0.75	0,75	4,9	1,5	12	21	57	6	4	☺
TC620-M8X1-W5D-	MF 8X1	1	6,5	2	16	27	63	8	4	☺
TC620-M10X1.25W5D-	MF 10X1.25	1,25	8,2	2,5	20	32	72	10	5	☺
TC620-M10X1-W5D-	MF 10X1	1	8,4	2	20	32	72	10	5	☺
TC620-M12X1.5-W5D-	MF 12X1.5	1,5	9,8	3	24	38	78	10	5	☺
TC620-M12X1.25W5D-	MF 12X1.25	1,25	10	2,5	25	38	78	10	5	☺
TC620-M12X1-W5D-	MF 12X1	1	10,3	2	24	38	83	12	6	☺
TC620-M14X1.5-W5D-	MF 14X1.5	1,5	11,7	3	28,5	44	89	12	5	☺
TC620-M16X1.5-W5D-	MF 16X1.5	1,5	13,6	3	33	44	92	16	6	☺
TC620-M18X1.5-W5D-	MF 18X1.5	1,5	15,5	3	36	52	100	16	6	☺
TC620-M20X1.5-W5D-	MF 20X1.5	1,5	17,3	3	40,5	57	105	18	7	☺


Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC620-M10X1-W5D-WB10TJ

Frez do gwintów VHM

mm


TME


– Uniwersalny frez do gwintów zewnętrznych

M-MF
DIN 13


	P	M	K	N	S	H	O
TICN	●●	●●	●●	●●	●●	●	●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z
H5150106-M10X1	MF 10X1	1	10	16	72	32	10	4
H5150106-M12X1.5	MF 12X1.5	1,5	12	22,5	83	38	12	5
H5150106-M16X1	MF 16X1	1	16	30	92	44	16	6
H5150106-M16X1.25	MF 16X1.25	1,25	16	30	92	44	16	6
H5150106-M16X1.5	MF 16X1.5	1,5	16	30	92	44	16	6
H5150106-M16X2	MF 16X2	2	16	30	92	44	16	6

C3

**WALTER
SELECT**



●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie
 Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☹️ warunków obróbki

Frez do gwintów VHM

TC610 Supreme



– Uniwersalny frez do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30RC	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie		Zwojona cal	D _N	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WJ30RC
DIN 6535 HB	TC610-UNC1/4-W0-	20	UNC 1/4-20	4,8	10,2	57	21	6	3	☹
	TC610-UNC5/16-W0-	18	UNC 5/16-18	5,5	12,7	57	21	6	4	☹
	TC610-UNC3/8-W0-	16	UNC 3/8-16	7,5	14,3	63	27	8	4	☹
	TC610-UNC7/16-W0-	14	UNC 7/16-14	8	18,1	63	27	8	4	☹
	TC610-UNC1/2-W0-	13	UNC 1/2-13	10	19,5	72	32	10	4	☹
	TC610-UNC9/16-W0-	12	UNC 9/16-12	10	19,5	72	32	10	4	☹
	TC610-UNC5/8-W0-	11	UNC 5/8-11	12	25,4	83	38	12	5	☹
	TC610-UNC3/4-W0-	10	UNC 3/4-10	14	30,5	90	45	14	5	☹
	TC610-UNC1-W0-	8	UNC 1"-8	18	38,1	104	54	20	5	☹

Przykład zamówienia dla gatunku WJ30RC: TC610-UNC1-W0-WJ30RC

C3



WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie
 Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki

Frez do gwintów VHM


TC610 Supreme 

– Uniwersalny frez do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30RC	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	Zwojona cal	DN	Dc mm	Lc mm	l1 mm	l4 mm	d1 h6 mm	Z	WJ30RC
TC610-UNC1/4-W1-	20	UNC 1/4-20	4,8	10,2	57	21	6	3	☹
TC610-UNC5/16-W1-	18	UNC 5/16-18	5,5	12,7	57	21	6	4	☹
TC610-UNC3/8-W1-	16	UNC 3/8-16	7,5	14,3	63	27	8	4	☹
TC610-UNC7/16-W1-	14	UNC 7/16-14	8	18,1	63	27	8	4	☹
TC610-UNC1/2-W1-	13	UNC 1/2-13	10	19,5	72	32	10	4	☹
TC610-UNC9/16-W1-	12	UNC 9/16-12	10	19,5	72	32	10	4	☹
TC610-UNC5/8-W1-	11	UNC 5/8-11	12	25,4	83	38	12	5	☹
TC610-UNC3/4-W1-	10	UNC 3/4-10	14	30,5	90	45	14	5	☹
TC610-UNC7/8-W1-	9	UNC 7/8-9	16	33,9	98	50	16	5	☹
TC610-UNC1-W1-	8	UNC 1"-8	18	38,1	104	54	20	5	☹

Przykład zamówienia dla gatunku WJ30RC: TC610-UNC1-W1-WJ30RC

C3

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie



Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki

Wielorzędowe frezy do gwintów

TC620 Supreme



- Uniwersalny wielorzędowy frez do gwintów
- Do wysokich prędkości skrawania i dużych posuwów na ostrze



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie		Oznaczenie	D _N	Zwojona cal	D _c mm	l ₂₁ mm	L _c mm	l ₄ mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
 DIN 6535 HA		TC620-UNC8-A1D-	UNC #8-32	32	3,1	1,59	8,7	21	57	6	3	☺
		TC620-UNC10-A1D-	UNC #10-24	24	3,5	2,12	10,6	21	57	6	3	☺
		TC620-UNC1/4-A1D-	UNC 1/4-20	20	4,7	2,54	12,7	21	57	6	3	☺
		TC620-UNC5/16-A1D-	UNC 5/16-18	18	6,1	2,82	16,9	27	63	8	4	☺
		TC620-UNC3/8-A1D-	UNC 3/8-16	16	7,4	3,18	19,1	27	63	8	4	☺
		TC620-UNC1/2-A1D-	UNC 1/2-13	13	10,1	3,91	25,4	38	83	12	4	☺
		TC620-UNC5/8-A1D-	UNC 5/8-11	11	12,7	4,62	32,3	44	92	16	4	☺
		TC620-UNC3/4-A1D-	UNC 3/4-10	10	15,5	5,08	38,1	56	104	16	5	☺
		TC620-UNC7/8-A1D-	UNC 7/8-9	9	18	5,64	45,2	67	115	18	5	☺



Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC620-UNC1/2-A1D-WB10TJ

Wielorzędowe frezy do gwintów

TC620 Supreme




- Uniwersalny wielorzędowy frez do gwintów
- Do wysokich prędkości skrawania i dużych posuwów na ostrze



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	D _N	Zwojona cal	D _c mm	l ₂₁ mm	L _c mm	l ₄ mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC620-UNC8-W5D-	UNC #8-32	32	3,1	1,59	8,7	21	57	6	3	☹
TC620-UNC10-W5D-	UNC #10-24	24	3,5	2,12	10,6	21	57	6	3	☹
TC620-UNC1/4-W5D-	UNC 1/4-20	20	4,7	2,54	12,7	21	57	6	3	☹
TC620-UNC5/16-W5D-	UNC 5/16-18	18	6,1	2,82	16,9	27	63	8	4	☹
TC620-UNC3/8-W5D-	UNC 3/8-16	16	7,4	3,18	19,1	32	68	8	4	☹
TC620-UNC1/2-W5D-	UNC 1/2-13	13	10,1	3,91	25,4	38	83	12	4	☹
TC620-UNC5/8-W5D-	UNC 5/8-11	11	12,7	4,62	32,3	52	100	16	4	☹
TC620-UNC3/4-W5D-	UNC 3/4-10	10	15,5	5,08	38,1	52	100	16	5	☹

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC620-UNC1/2-W5D-WB10TJ

C3

**WALTER
SELECT**

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie



Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki

Frez do gwintów VHM

TC611 Supreme



– Uniwersalny frez do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30RC	●●	●●	●●	●●	●●	●	●

Narzędzie		Zwojona cal	D _N	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WJ30RC
DIN 6535 HB	Oznaczenie	20	UNC 1/4-20	4,8	12,7	57	21	6	3	●●
	TC611-UNC5/16-W0-	18	UNC 5/16-18	5,5	16,9	57	21	6	4	●●
	TC611-UNC3/8-W0-	16	UNC 3/8-16	7,5	19,1	63	27	8	4	●●
	TC611-UNC7/16-W0-	14	UNC 7/16-14	8	23,6	68	32	8	4	●●
	TC611-UNC1/2-W0-	13	UNC 1/2-13	10	25,4	76	36	10	4	●●
	TC611-UNC9/16-W0-	12	UNC 9/16-12	10	29,6	80	40	10	4	●●
	TC611-UNC5/8-W0-	11	UNC 5/8-11	12	32,3	90	45	12	5	●●
	TC611-UNC3/4-W0-	10	UNC 3/4-10	14	38,1	98	53	14	5	●●
	TC611-UNC7/8-W0-	9	UNC 7/8-9	16	45,2	108	60	16	5	●●
	TC611-UNC1-W0-	8	UNC 1"-8	18	50,8	116	68	20	5	●●

Przykład zamówienia dla gatunku WJ30RC: TC611-UNC1-W0-WJ30RC

C3



WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie
 Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☹️ warunków obróbki

Frez do gwintów VHM


TC611 Supreme 

– Uniwersalny frez do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30RC	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	Zwojona cal	D _N	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WJ30RC
TC611-UNC1/4-W1-	20	UNC 1/4-20	4,8	12,7	57	21	6	3	☹
TC611-UNC5/16-W1-	18	UNC 5/16-18	5,5	16,9	57	21	6	4	☹
TC611-UNC3/8-W1-	16	UNC 3/8-16	7,5	19,1	63	27	8	4	☹
TC611-UNC7/16-W1-	14	UNC 7/16-14	8	23,6	68	32	8	4	☹
TC611-UNC1/2-W1-	13	UNC 1/2-13	10	25,4	76	36	10	4	☹
TC611-UNC9/16-W1-	12	UNC 9/16-12	10	29,6	80	40	10	4	☹
TC611-UNC5/8-W1-	11	UNC 5/8-11	12	32,3	90	45	12	5	☹
TC611-UNC3/4-W1-	10	UNC 3/4-10	14	38,1	98	53	14	5	☹
TC611-UNC7/8-W1-	9	UNC 7/8-9	16	45,2	108	60	16	5	☹
TC611-UNC1-W1-	8	UNC 1"-8	18	50,8	116	68	20	5	☹

Przykład zamówienia dla gatunku WJ30RC: TC611-UNC1-W1-WJ30RC

C3

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie



Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki

Wielorzędowe frezy do gwintów

TC620 Supreme




- Uniwersalny wielorzędowy frez do gwintów
- Do wysokich prędkości skrawania i dużych posuwów na ostrze



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	D _N	Zwojona cal	D _c mm	l ₂₁ mm	L _c mm	l ₄ mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC620-UNC8-W1E-	UNC #8-32	32	3,1	2,38	10,3	21	57	6	3	☺
TC620-UNC10-W1E-	UNC #10-24	24	3,5	3,18	12,7	21	57	6	3	☺
TC620-UNC1/4-W1E-	UNC 1/4-20	20	4,7	3,81	16,5	29	65	6	3	☺



Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC620-UNC1/4-W1E-WB10TJ

Wielorzędowe frezy do gwintów

TC620 Supreme




- Uniwersalny wielorzędowy frez do gwintów
- Do wysokich prędkości skrawania i dużych posuwów na ostrze



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	D _N	Zwojona cal	D _c mm	l ₂₁ mm	L _c mm	l ₄ mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC620-UNC8-W5E-	UNC #8-32	32	3,1	2,38	10,3	21	57	6	3	☹
TC620-UNC10-W5E-	UNC #10-24	24	3,5	3,18	12,7	21	57	6	3	☹
TC620-UNC1/4-W5E-	UNC 1/4-20	20	4,7	3,81	16,5	21	60	6	3	☹
TC620-UNC5/16-W5E-	UNC 5/16-18	18	6,1	4,23	21,2	34	70	8	4	☹
TC620-UNC3/8-W5E-	UNC 3/8-16	16	7,4	4,76	23,8	36	72	8	4	☹
TC620-UNC1/2-W5E-	UNC 1/2-13	13	10,1	5,86	31,3	47	92	12	4	☹
TC620-UNC5/8-W5E-	UNC 5/8-11	11	12,7	6,93	41,6	60	108	16	4	☹
TC620-UNC3/4-W5E-	UNC 3/4-10	10	15,5	7,62	48,3	62	110	16	5	☹

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC620-UNC1/2-W5E-WB10TJ

C3

**WALTER
SELECT**

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie



Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki

Frez do gwintów VHM

TC610 Supreme




– Uniwersalny frez do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30RC	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HB



Oznaczenie	Zwojona cal	DN	Dc mm	Lc mm	l1 mm	l4 mm	d1 h6 mm	Z	WJ30RC
TC610-UNF10-W0-	32	UNF #10-32	3,6	7,9	57	21	6	3	☺
TC610-UNF1/4-W0-	28	UNF 1/4-28	4,8	10	57	21	6	4	☺
TC610-UNF5/16-W0-	24	UNF 5/16-24	6	12,7	57	21	6	4	☺
TC610-UNF7/16-W0-	20	UNF 7/16-20	8	17,8	63	27	8	4	☺
TC610-UNF9/16-W0-	18	UNF 9/16-18	10	22,6	72	32	10	5	☺
TC610-UNF3/4-W0-	16	UNF 3/4-16	14	28,6	88	43	14	6	☺

Przykład zamówienia dla gatunku WJ30RC: TC610-UNF1/4-W0-WJ30RC

Frez do gwintów VHM


TC610 Supreme 

– Uniwersalny frez do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30RC	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●

Narzędzie

	Oznaczenie	Zwojona cal	D _N	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WJ30RC
 DIN 6535 HB	TC610-UNF10-W1-	32	UNF #10-32	3,6	7,9	57	21	6	3	☹
	TC610-UNF1/4-W1-	28	UNF 1/4-28	4,8	10	57	21	6	4	☹
	TC610-UNF5/16-W1-	24	UNF 5/16-24	6	12,7	57	21	6	4	☹
	TC610-UNF7/16-W1-	20	UNF 7/16-20	8	17,8	63	27	8	4	☹
	TC610-UNF9/16-W1-	18	UNF 9/16-18	10	22,6	72	32	10	5	☹
	TC610-UNF3/4-W1-	16	UNF 3/4-16	14	28,6	88	43	14	6	☹

Przykład zamówienia dla gatunku WJ30RC: TC610-UNF1/4-W1-WJ30RC

C3

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie



Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki

Wielorzędowe frezy do gwintów

TC620 Supreme




- Uniwersalny wielorzędowy frez do gwintów
- Do wysokich prędkości skrawania i dużych posuwów na ostrze



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	D _N	Zwojona cal	D _c mm	l ₂₁ mm	L _c mm	l ₄ mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC620-UNF10-W1D-	UNF #10-32	32	3,7	1,59	10,3	21	57	6	3	☺
TC620-UNF1/4-W1D-	UNF 1/4-28	28	5,1	1,81	12,7	21	57	6	4	☺



Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC620-UNF1/4-W1D-WB10TJ

Wielorzędowe frezy do gwintów

TC620 Supreme




- Uniwersalny wielorzędowy frez do gwintów
- Do wysokich prędkości skrawania i dużych posuwów na ostrze



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	D _N	Zwojona cal	D _c mm	l ₂₁ mm	L _c mm	l ₄ mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC620-UNF10-W5D-	UNF #10-32	32	3,7	1,59	10,3	21	57	6	3	☺
TC620-UNF1/4-W5D-	UNF 1/4-28	28	5,1	1,81	12,7	21	57	6	4	☺
TC620-UNF5/16-W5D-	UNF 5/16-24	24	6,4	2,12	15,9	27	63	8	4	☺
TC620-UNF3/8-W5D-	UNF 3/8-24	24	7,9	2,12	19,1	31	67	8	5	☺
TC620-UNF7/16-W5D-	UNF 7/16-20	20	9,2	2,54	22,9	32	72	10	5	☺
TC620-UNF1/2-W5D-	UNF 1/2-20	20	10,7	2,54	25,4	38	83	12	5	☺
TC620-UNF9/16-W5D-	UNF 9/16-18	18	12	2,82	29,6	45	90	12	5	☺
TC620-UNF5/8-W5D-	UNF 5/8-18	18	13,5	2,82	32,5	48	96	16	6	☺
TC620-UNF3/4-W5D-	UNF 3/4-16	16	16,4	3,18	38,1	56	104	18	6	☺

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC620-UNF1/2-W5D-WB10TJ

C3

**WALTER
SELECT**

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie



Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki

Frez do gwintów VHM

TC611 Supreme



– Uniwersalny frez do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30RC	●●	●●	●●	●●	●●	●	●



Narzędzie		Zwojona cal	D _N	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WJ30RC
DIN 6535 HB	TC611-UNF10-W0-	32	UNF #10-32	3,6	10,3	57	21	6	3	●●
	TC611-UNF1/4-W0-	28	UNF 1/4-28	4,8	12,7	57	21	6	4	●●
	TC611-UNF5/16-W0-	24	UNF 5/16-24	6	15,9	57	21	6	4	●●
	TC611-UNF7/16-W0-	20	UNF 7/16-20	8	22,9	68	32	8	4	●●
	TC611-UNF9/16-W0-	18	UNF 9/16-18	10	29,6	80	40	10	5	●●
	TC611-UNF3/4-W0-	16	UNF 3/4-16	14	38,1	98	53	14	6	●●

Przykład zamówienia dla gatunku WJ30RC: TC611-UNF1/4-W0-WJ30RC

Frez do gwintów VHM


TC611 Supreme 

– Uniwersalny frez do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30RC	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●

Narzędzie

	Oznaczenie	Zwojona cal	D _N	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WJ30RC
 DIN 6535 HB	TC611-UNF10-W1-	32	UNF #10-32	3,6	10,3	57	21	6	3	☹
	TC611-UNF1/4-W1-	28	UNF 1/4-28	4,8	12,7	57	21	6	4	☹
	TC611-UNF5/16-W1-	24	UNF 5/16-24	6	15,9	57	21	6	4	☹
	TC611-UNF7/16-W1-	20	UNF 7/16-20	8	22,9	68	32	8	4	☹
	TC611-UNF9/16-W1-	18	UNF 9/16-18	10	29,6	80	40	10	5	☹
	TC611-UNF3/4-W1-	16	UNF 3/4-16	14	38,1	98	53	14	6	☹

Przykład zamówienia dla gatunku WJ30RC: TC611-UNF1/4-W1-WJ30RC

C3

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie

Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki



Frez do gwintów VHM

mm

TMG Ni




– Frez do gwintów, do stopów niklu



	P	M	K	N	S	H	O
TICN	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	DN	Dc mm	Lc mm	l1 mm	l4 mm	d1 h6 mm	Z
H5036006-MJ4	MJ 4	3	6,3	54	18	6	3
H5036006-MJ5	MJ 5	3,9	8	54	18	6	3
H5036006-MJ6	MJ 6	4,8	9	54	20	6	3

C3

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie

Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☹️ warunków obróbki



Frez do gwintów VHM

mm

TMG Ni




– Frez do gwintów, do stopów niklu



	P	M	K	N	S	H	O
TICN	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	D _N	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z
H5036016-MJ8	MJ 8	6,3	12,5	58	22	8	4
H5036016-MJ10	MJ 10	7,5	15	58	22	8	4

C3

**WALTER
SELECT**

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie

Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☹️ warunków obróbki



Frez do gwintów VHM

mm

TMG Ni




– Frez do gwintów, do stopów niklu



	P	M	K	N	S	H	O
TICN	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	Zwojona cal	DN	Dc mm	Lc mm	l1 mm	l4 mm	d1 h6 mm	Z
H5336006-UNJF10	32	UNJF #10-32	3,6	7,9	54	18	6	3
H5336006-UNJF1/4	28	UNJF 1/4-28	4,8	10	54	18	6	3

C3

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie

Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☹️ warunków obróbki



Frez do gwintów VHM

mm

TMG Ni




– Frez do gwintów, do stopów niklu



	P	M	K	N	S	H	O
TICN	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	Zwojona cal	D _N	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z
H5336016-UNJF5/16	24	UNJF 5/16-24	6,2	12,7	58	22	8	3
H5336016-UNJF3/8	24	UNJF 3/8-24	8	14,8	58	22	8	3
H5336016-UNJF7/16	20	UNJF 7/16-20	9,2	17,8	72	26	10	4
H5336016-UNJF1/2	20	UNJF 1/2-20	10,5	19,1	73	28	12	4

C3

**WALTER
SELECT**

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie

Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☹️ warunków obróbki

Frez do gwintów VHM




TC610 Supreme



– Uniwersalny frez do gwintów

G (BSP)
DIN EN ISO 228

Rp
DIN EN 10226-1



$\leq 1,5 \times D_N$




48HRC



WJ30RC

P	M	K	N	S	H	O
●	●	●	●	●	●	●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	Zwojona cal	D_N	D_c mm	L_c mm	l_1 mm	l_4 mm	d_1 h6 mm	Z	WJ30RC
TC610-G1/8-W0-	28	G 1/8-28	6	15,4	57	21	6	5	☺
TC610-G1/4-W0-	19	G 1/4-19	10	20,1	72	32	10	5	☺
TC610-G3/8-W0-	19	G 3/8-19	14	25,4	83	38	14	7	☺
TC610-G1/2-W0-	14	G 1/2-14	16	32,7	96	44	16	6	☺
TC610-G1X20-W0-	11	G 1"-11	20	50,8	120	75	20	6	☺

Przykład zamówienia dla gatunku WJ30RC: TC610-G1/2-W0-WJ30RC

Frez do gwintów VHM




TC610 Supreme



– Uniwersalny frez do gwintów

G (BSP)
DIN EN ISO 228

Rp
DIN EN 10226-1



$\leq 1,5 \times D_N$




48HRC



P	M	K	N	S	H	O
●●	●●	●●	●●	●●	●	●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	Zwojencal	D_N	D_c mm	L_c mm	l_1 mm	l_4 mm	d_1 h6 mm	Z	WJ30RC
TC610-G1/8-W1-	28	G 1/8-28	6	15,4	57	21	6	5	☹
TC610-G1/4-W1-	19	G 1/4-19	10	20,1	72	32	10	5	☹
TC610-G3/8-W1-	19	G 3/8-19	14	25,4	83	38	14	7	☹
TC610-G1/2-W1-	14	G 1/2-14	16	32,7	96	44	16	6	☹
TC610-G1X20-W1-	11	G 1"-11	20	50,8	120	75	20	6	☹

Przykład zamówienia dla gatunku WJ30RC: TC610-G1/2-W1-WJ30RC

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie
Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki



Wielorzędowe frezy do gwintów

TC620 Supreme



- Uniwersalny wielorzędowy frez do gwintów
- Do wysokich prędkości skrawania i dużych posuwów na ostrze

G (BSP)
DIN EN ISO 228



$\leq 2 \times D_N$




48HRC



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	D_N	Zwojona cał	D_c mm	l_{21} mm	L_c mm	l_4 mm	l_1 mm	d_1 h6 mm	Z	WB10TJ
TC620-G1/16-W5D-	G 1/16-28	28	6	1,81	15,4	26	62	6	5	☹
TC620-G1/8-W5D-	G 1/8-28	28	8	1,81	20	28	64	8	5	☹
TC620-G1/4-W5D-	G 1/4-19	19	10	2,67	26,7	38	78	10	5	☹
TC620-G3/8-W5D-	G 3/8-19	19	14	2,67	33,4	49	94	14	6	☹
TC620-G1/2-W5D-	G 1/2-14	14	18	3,63	43,5	68	116	18	6	☹

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC620-G1/16-W5D-WB10TJ



Frez do gwintów VHM

mm

TMG




– Uniwersalny frez do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
TICN	●●	●●	●●	●●	●●	●	●

Narzędzie



DIN 6535 HB

Oznaczenie	D _N	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z
H5551106-NPT1/16	NPT 1/16-27	5,5	11,03	57	21	6	3
H5551106-NPT1/8	NPT 1/8-27	7,9	11,03	58	22	8	3
H5551106-NPT1/4-3/8	NPT 1/4-3/8-18	9,9	15,21	66	26	10	3
H5551106-NPT1/2-3/4	NPT 1/2-3/4-14	15,9	19,55	82	34	16	4
H5551106-NPT1-2	NPT 1-2-1/2	19,9	26,02	92	42	20	5

C3

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie

Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☹️ warunków obróbki



Frez do gwintów VHM

mm

TMG



– Uniwersalny frez do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
TICN	●●	●●	●●	●●	●●	●	●

Narzędzie								
	Oznaczenie	D _N	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z
	H5651106-NPTF1/16	NPTF 1/16-27	5,5	11,03	57	21	6	3
	H5651106-NPTF1/8	NPTF 1/8-27	7,9	11,03	58	22	8	3
	H5651106-NPTF1/4-3/8	NPTF 1/4-3/8-18	9,9	15,21	66	26	10	3
	H5651106-NPTF1/2-3/4	NPTF 1/2-3/4-14	15,9	19,55	82	34	16	4
	H5651106-NPTF1-2	NPTF 1-2-1/2	19,9	26,02	92	42	20	5
DIN 6535 HB								

C3

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie

Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☹️ warunków obróbki

frez do gwintów z pogłębionym sfazowaniem

Obróbka



Głębokość gwintu

 $2 \times D_N$ 

Oznaczenie

TMC

Rodzaj gwintu

M



MF



UNC / UNF / UN-8

G / Rc / Rp

MJ / UNJC / UNJF

NPT / NPTF

Pg / BSW / Tr

Kształt bazowy wymiennej płytki skrawającej



Pozostałe usługi



Doprowadzanie chłodziwa

zewnątrzne / osiowy

Pokrycie / gatunek

TICN / niepowlekany

Materiał skrawający

VHM

P Stal



M Stal nierdzewna



K Żeliwo



N Metale nieżelazne



S Materiały trudnoskrawalne



H Materiały twarde



O Inne



Strona w katalogu

56

Kod QR


www.walter-tools.com/woc/

tmc

C3



Frez do gwintów VHM

mm

TMC




– Uniwersalny frez do gwintów z pogłębionym sfazowaniem



	P	M	K	N	S	H	O
TICN	●●	●●	●●	●●	●●		●
bez powłoki	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	DN	P mm	Dc mm	Lc mm	l1 mm	l4 mm	d1 h6 mm	Z
H5055006-M3	M 3	0,5	2,3	6	57	21	6	3
H505500-M3	M 3	0,5	2,3	6	57	21	6	3

C3

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie



Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☹️ warunków obróbki

Frez do gwintów VHM

mm


TMC


– Uniwersalny frez do gwintów z pogłębionym sfazowaniem



	P	M	K	N	S	H	O
TICN	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z
H5055016-M4	M 4	0,7	3,2	8,4	57	21	6	3
H5055016-M5	M 5	0,8	4,1	10,4	57	21	6	3
H5055016-M6	M 6	1	4,8	12	63	27	8	3
H5055016-M8	M 8	1,25	6,5	16,3	72	32	10	3
H5055016-M10	M 10	1,5	8,2	21	83	38	12	3
H5055016-M12	M 12	1,75	9,9	24,5	83	38	14	4
H5055016-M14	M 14	2	11,6	30	92	44	16	4
H5055016-M16	M 16	2	13,6	32	92	44	18	4

C3

**WALTER
SELECT**

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie
 Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☹️ warunków obróbki



Frez do gwintów VHM

mm

TMC



– Uniwersalny frez do gwintów z pogłębionym sfazowaniem



	P	M	K	N	S	H	O
TICN	●●	●●	●●	●●	●●	●	●

Narzędzie		Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z
		H5055106-M3	M 3	0,5	2,3	6	57	21	6	3
		DIN 6535 HB								

C3

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie



Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☹️ warunków obróbki

Frez do gwintów VHM

mm

TMC


– Uniwersalny frez do gwintów z pogłębionym sfazowaniem



	P	M	K	N	S	H	O
TICN	●●	●●	●●	●●	●●	●	●

Narzędzie

Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z
H5055116-M4	M 4	0,7	3,2	8,4	57	21	6	3
H5055116-M5	M 5	0,8	4,1	10,4	57	21	6	3
H5055116-M6	M 6	1	4,8	12	63	27	8	3
H5055116-M8	M 8	1,25	6,5	16,3	72	32	10	3
H5055116-M10	M 10	1,5	8,2	21	83	38	12	3
H5055116-M12	M 12	1,75	9,9	24,5	83	38	14	4
H5055116-M14	M 14	2	11,6	30	92	44	16	4
H5055116-M16	M 16	2	13,6	32	92	44	18	4

DIN 6535 HB

C3

**WALTER
SELECT**

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie
 Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☹️ warunków obróbki



Frez wiercący do gwintów

Obróbka



Głębokość gwintu

2 x D_N2 x D_N2 x D_N2,5 x D_N2,5 x D_N

Oznaczenie	TC685 Supreme	TMD	Thrill-tec®	TC685 Supreme	Thrill-tec®
Rodzaj gwintu					
M	✓	✓	✓	✓	✓
MF	✓		✓	✓	✓
UNC / UNF / UN-8			✓		✓
G / Rc / Rp	✓		✓		
MJ / UNJC / UNJF					
NPT / NPTF					
Pg / BSW / Tr					
Kształt bazowy wymiennej płytki skrawającej	✓		✓	✓	✓
Pozostałe usługi					
Doprowadzanie chłodziwa	zewnątrzne / osiowy	osiowy	osiowy	zewnątrzne / osiowy	osiowy
Pokrycie / gatunek	WB10RC	NHC / TAX	WB10TJ	WB10RC	WB10TJ
Materiał skrawający	VHM	VHM	VHM	VHM	VHM
P Stal	●		●●	●	●●
M Stal nierdzewna			●●		●●
K Żeliwo	●	●●	●●	●	●●
N Metale nieżelazne		●●	●●		●●
S Materiały trudnoskrawalne	●		●●	●	●●
H Materiały twarde	●●			●●	
O Inne			●		●
Strona w katalogu	68	62	63	69	64
Kod QR					
www.walter-tools.com/woc/	TC685	tmd	TC645	TC685	TC645

C3



Pełnowęglkowy frez wierzący do gwintów

mm

TMD




- Wiercenie, pogłębianie i frezowanie gwintu w jednym przejściu roboczym
- Frez wierzący do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
NHC				●●			
TAX			●●				

Narzędzie




Oznaczenie

H5075011-M6

H5075011-M8

	P mm	Dc mm	Da mm	Lc mm	Lc3 mm	d4 mm	Lc1 mm	Lc2 mm	l1 mm	l4 mm	d1 h6 mm	Z
H5075011-M6	1	5	4,75	11	14,7	6,3	13,8	1	62	26	8	3
H5075011-M8	1,25	6,8	6,42	13,8	18,9	8,3	17,7	1,25	74	34	10	3
H5075018-M6	1	5	4,75	11	14,7	6,3	13,8	1	62	26	8	3
H5075018-M8	1,25	6,8	6,42	13,8	18,9	8,3	17,7	1,25	74	34	10	3
H5075018-M10	1,5	8,5	8,07	18	23,7	10,3	22,2	1,5	80	35	12	3

DIN 6535 HA



DIN 6535 HA

C3

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie

Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☹️ warunków obróbki



Frez obwiedniowy wiercąco-gwintujący

TC645 Supreme

Thrill-tec®




- Wiertło orbitalne do uniwersalnych zastosowań
- Faza, otwór pod gwint oraz gwint w jednej procedurze roboczej



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _{c2} mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC645-M4-A1D-	M 4	0,7	3,05	1,12	8	50	14	6	4	☺
TC645-M5-A1D-	M 5	0,8	3,9	1,29	10	50	14	6	4	☺
TC645-M6-A1D-	M 6	1	4,5	1,6	12	50	14	6	4	☺
TC645-M8-A1D-	M 8	1,25	6,2	2,01	16	63	27	8	4	☺
TC645-M10-A1D-	M 10	1,5	7,8	2,22	20	63	27	8	4	☺
TC645-M12-A1D-	M 12	1,75	8,7	2,83	24	72	32	10	4	☺
TC645-M14-A1D-	M 14	2	10,2	3,24	28	83	38	12	4	☺
TC645-M16-A1D-	M 16	2	12	3,27	32	83	38	12	4	☺
TC645-M20-A1D-	M 20	2,5	14,9	4,09	40	105	57	16	4	☺

Maksymalna średnica nominalna gwintu do gwintów drobnozwojnych: $D_c \times 1,94$ | Przykład: TC645-M8.. / 6,2 mm $\times$ 1,94 = 12,03 mm / MF 12 $\times$ 1.25 jest możliwe | Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC645-M10-A1D-WB10TJ

C3

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie
Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki



Frez obwiedniowy wiercąco-gwintujący

TC645 Supreme

Thrill-tec®




- Wiertło orbitalne do uniwersalnych zastosowań
- Faza, otwór pod gwint oraz gwint w jednej procedurze roboczej



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _{c2} mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC645-M4-A1E-	M 4	0,7	3,05	1,12	10	50	14	6	4	☺
TC645-M5-A1E-	M 5	0,8	3,9	1,29	12,5	57	21	6	4	☺
TC645-M6-A1E-	M 6	1	4,5	1,6	15	57	21	6	4	☺
TC645-M8-A1E-	M 8	1,25	6,2	2,01	20	63	27	8	4	☺
TC645-M10-A1E-	M 10	1,5	7,8	2,42	25	63	27	8	4	☺
TC645-M12-A1E-	M 12	1,75	8,7	2,83	30	72	33	10	4	☺
TC645-M14-A1E-	M 14	2	10,2	3,24	35	100	55	12	4	☺
TC645-M16-A1E-	M 16	2	12	3,27	40	100	55	12	4	☺
TC645-M20-A1E-	M 20	2,5	14,9	4,09	50	107	59	16	4	☺

Maksymalna średnica nominalna gwintu do gwintów drobnozwojnych: $D_c \times 1,94$ | Przykład: TC645-M8.. / 6,2 mm $\times$ 1,94 = 12,03 mm / MF 12 $\times$ 1.25 jest możliwe | Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC645-M10-A1E-WB10TJ



Frez obwiedniowy wiercąco-gwintujący

TC645 Supreme

Thrill-tec®




- Wiertło orbitalne do uniwersalnych zastosowań
- Faza, otwór pod gwint oraz gwint w jednej procedurze roboczej



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	D _N	Zwojona cal	D _c mm	L _{c2} mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC645-UNC8-A1D-	UNC #8-32	32	3,1	1,26	8,3	50	14	6	4	☺
TC645-UNC10-A1D-	UNC #10-24	24	3,5	1,67	9,7	50	14	6	4	☺
TC645-UNC1/4-A1D-	UNC 1/4-20	20	4,6	2,02	12,7	57	21	6	4	☺
TC645-UNC5/16-A1D-	UNC 5/16-18	18	5,9	2,25	15,9	57	21	6	4	☺
TC645-UNC3/8-A1D-	UNC 3/8-16	16	7,2	2,54	19,1	63	27	8	4	☺
TC645-UNC7/16-A1D-	UNC 7/16-14	14	8,5	2,91	22,2	72	32	10	4	☺
TC645-UNC1/2-A1D-	UNC 1/2-13	13	9,2	3,15	25,4	72	32	10	4	☺
TC645-UNC9/16-A1D-	UNC 9/16-12	12	10,4	3,42	28,6	83	38	12	4	☺
TC645-UNC5/8-A1D-	UNC 5/8-11	11	11,6	3,73	31,8	83	38	12	4	☺
TC645-UNC3/4-A1D-	UNC 3/4-10	10	14,1	4,13	38,1	105	57	16	4	☺

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC645-UNC1/2-A1D-WB10TJ

C3

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie
 Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki



Frez obwiedniowy wiercąco-gwintujący

TC645 Supreme

Thrill-tec®




- Wiertło orbitalne do uniwersalnych zastosowań
- Faza, otwór pod gwint oraz gwint w jednej procedurze roboczej



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	D _N	Zwojona cal	D _c mm	L _{c2} mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC645-UNC8-A1E-	UNC #8-32	32	3,1	1,26	10,4	50	14	6	4	☺
TC645-UNC10-A1E-	UNC #10-24	24	3,5	1,67	12,1	57	21	6	4	☺
TC645-UNC1/4-A1E-	UNC 1/4-20	20	4,6	2,02	15,9	57	21	6	4	☺
TC645-UNC5/16-A1E-	UNC 5/16-18	18	5,9	2,25	19,8	57	22	6	4	☺
TC645-UNC3/8-A1E-	UNC 3/8-16	16	7,2	2,54	23,8	63	27	8	4	☺
TC645-UNC7/16-A1E-	UNC 7/16-14	14	8,5	2,91	27,8	72	32	10	4	☺
TC645-UNC1/2-A1E-	UNC 1/2-13	13	9,2	3,15	31,8	80	40	10	4	☺
TC645-UNC9/16-A1E-	UNC 9/16-12	12	10,4	3,42	35,7	100	55	12	4	☺
TC645-UNC5/8-A1E-	UNC 5/8-11	11	11,6	3,73	39,7	100	55	12	4	☺
TC645-UNC3/4-A1E-	UNC 3/4-10	10	14,1	4,13	47,6	107	59	16	4	☺

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC645-UNC1/2-A1E-WB10TJ

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie
Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki



Frez obwiedniowy wiercąco-gwintujący

TC645 Supreme

Thrill-tec®




- Wiertło orbitalne do uniwersalnych zastosowań
- Faza, otwór pod gwint oraz gwint w jednej procedurze roboczej



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	D _N	Zwojona cal	D _c mm	L _{c2} mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC645-G1/16-A1D-	G 1/16-28	28	6,2	1,44	15,4	58	22	8	4	☺
TC645-G1/8-A1D-	G 1/8-28	28	8,05	1,46	19,5	64	24	10	4	☺
TC645-G1/4-A1D-	G 1/4-19	19	10,2	2,15	26,4	77	32	12	4	☺
TC645-G1/2-A1D-	G 1/2-14	14	16,4	2,95	41,9	105	57	18	4	☺

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC645-G1/16-A1D-WB10TJ

C3

WALTER
SELECT



●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie
 Optymalne narzędzie do → dobrych = ☺ → średnich = ☹ → niekorzystnych = ☹ warunków obróbki

Frez obwiedniowy wierząco-gwintujący

TC685 Supreme



- Frez obwiedniowy wierząco-gwintujący do hartowanych materiałów
- Faza, otwór pod gwint oraz gwint w jednej procedurze roboczej



	P	M	K	N	S	H	O
WB10RC	●	●	●	●	●	●	●

Narzędzie



Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _{c2} mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10RC
TC685-M2-A0D-	M 2	0,4	1,55	0,64	4	57	21	6	4	☺
TC685-M2.5-A0D-	M 2.5	0,45	1,95	0,72	5	57	21	6	4	☺
TC685-M3-A0D-	M 3	0,5	2,35	0,8	6	50	14	6	4	☺
TC685-M4-A0D-	M 4	0,7	3,1	1,12	8	50	14	6	4	☺
TC685-M5-A0D-	M 5	0,8	3,9	1,29	10	57	21	6	4	☺
DIN 6535 HA										
TC685-M6-A1D-	M 6	1	4,6	1,61	12	57	21	6	4	☺
TC685-M8-A1D-	M 8	1,25	6,2	2,02	16	63	27	8	4	☺
TC685-M10-A1D-	M 10	1,5	7,8	2,43	20	63	27	8	4	☺
TC685-M12-A1D-	M 12	1,75	9	2,84	24	72	32	10	4	☺
TC685-M14-A1D-	M 14	2	10,5	3,25	28	83	38	12	4	☺
TC685-M16-A1D-	M 16	2	12,5	3,28	32	92	44	16	4	☺
TC685-M18-A1D-	M 18	2,5	13,5	4,06	36	115	67	16	4	☺
TC685-M20-A1D-	M 20	2,5	15,4	4,09	40	115	67	16	4	☺
DIN 6535 HA										

Maksymalna średnica nominalna gwintu do gwintów drobnozwojnych: D_c x 1,94 | Przykład: TC685-M8.. / 6,2 mm x 1,94 = 12,03 mm / MF 12x1.25 możliwe | Przykład zamówienia dla gatunku WB10RC: TC685-M2-A0D-WB10RC

Frez obwiedniowy wiercąco-gwintujący

TC685 Supreme 

- Frez obwiedniowy wiercąco-gwintujący do hartowanych materiałów
- Faza, otwór pod gwint oraz gwint w jednej procedurze roboczej



	P	M	K	N	S	H	O
WB10RC	●	●	●	●	●	●	●

Narzędzie

	Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _{c2} mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10RC
 DIN 6535 HA	TC685-M2-A0E-	M 2	0,4	1,55	0,64	4	57	21	6	4	☺
	TC685-M2.5-A0E-	M 2.5	0,45	1,95	0,72	5	57	21	6	4	☺
	TC685-M3-A0E-	M 3	0,5	2,35	0,8	7,5	50	14	6	4	☺
	TC685-M4-A0E-	M 4	0,7	3,1	1,12	10	57	21	6	4	☺
	TC685-M5-A0E-	M 5	0,8	3,9	1,29	12,5	57	21	6	4	☺
 DIN 6535 HA	TC685-M6-A1E-	M 6	1	4,6	1,61	15	57	21	6	4	☺
	TC685-M8-A1E-	M 8	1,25	6,2	2,02	20	63	27	8	4	☺
	TC685-M10-A1E-	M 10	1,5	7,8	2,43	25	63	27	8	4	☺
	TC685-M12-A1E-	M 12	1,75	9	2,84	30	72	33	10	4	☺
	TC685-M14-A1E-	M 14	2	10,5	3,25	35	83	38	12	4	☺
	TC685-M16-A1E-	M 16	2	12,5	3,28	40	92	44	16	4	☺
	TC685-M18-A1E-	M 18	2,5	13,5	4,06	36	115	67	16	4	☺
	TC685-M20-A1E-	M 20	2,5	15,4	4,09	50	115	67	16	4	☺



Maksymalna średnica nominalna gwintu do gwintów drobnozwojnych: $D_c \times 1,94$ | Przykład: TC685-M8.. / 6,2 mm x 1,94 = 12,03 mm / MF 12x1.25 możliwe | Przykład zamówienia dla gatunku WB10RC: TC685-M2-A0E-WB10RC

Frez obwiedniowy wiercąco-gwintujący

TC685 Supreme




- Frez obwiedniowy wiercąco-gwintujący do hartowanych materiałów
- Faza, otwór pod gwint oraz gwint w jednej procedurze roboczej



	P	M	K	N	S	H	O
WB10RC	●		●		●	●	

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	D _N	P	D _c mm	L _{c2} mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10RC
TC685-G1/16-A1D-	G 1/16-28	28	6,2	1,43	15,446	63	27	8	4	☺
TC685-G1/8-A1D-	G 1/8-28	28	8,1	1,46	19,456	72	32	10	4	☺
TC685-G1/4-A1D-	G 1/4-19	19	10,4	2,14	26,35	83	38	12	4	☺
TC685-G1/2-A1D-	G 1/2-14	14	15,2	2,95	41,91	116	68	16	4	☺

Przykład zamówienia dla gatunku WB10RC: TC685-G1/16-A1D-WB10RC

Frez obwiedniowy do gwintów

Obróbka



Głębokość gwintu

2 x D_N2,5 x D_N3 x D_N4 x D_N

Oznaczenie	TC630 Supreme	TC630 Supreme	TC630 Supreme	TC630 Supreme
Rodzaj gwintu				
M	✓	✓	✓	✓
MF	✓	✓	✓	✓
UNC / UNF / UN-8	✓		✓	
G / Rc / Rp				
MJ / UNJC / UNJF			✓	
NPT / NPTF				
Pg / BSW / Tr				
Kształt bazowy wymiennej płytki skrawającej	✓	✓	✓	✓
Pozostałe usługi				
Doprowadzanie chłodziwa	zewnątrzne / osiowy	zewnątrzne	zewnątrzne / osiowy	osiowy
Pokrycie / gatunek	WB10RA / WB10TJ	WB10TJ	WB10RA / WB10TJ	WB10TJ
Materiał skrawający	VHM	VHM	VHM	VHM
P Stal	●●	●●	●●	●●
M Stal nierdzewna	●●	●●	●●	●●
K Żeliwo	●●	●●	●●	●●
N Metale nieżelazne	●●	●●	●●	●●
S Materiały trudnoskrawalne	●●	●●	●●	●●
H Materiały twarde				
O Inne	●	●	●	●

Strona w katalogu

Kod QR



www.walter-tools.com/woc/

TC630

TC630

TC630



TC630

Frez obwiedniowy do gwintów VHM

TC630 Supreme



– Uniwersalny frez obwiedniowy do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●	●	●



Narzędzie	Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
 DIN 6535 HA	TC630-M1.2-A0D-	M 1.2	0,25	0,9	0,25	2,525	38	10	3	4	●●
	TC630-M1.4-A0D-	M 1.4	0,3	1,05	0,3	2,95	38	10	3	4	●●
	TC630-M1.6-A0D-	M 1.6	0,35	1,2	0,7	3,73	38	10	3	4	●●
	TC630-M1.8-A0D-	M 1.8	0,35	1,35	0,7	3,78	38	10	3	4	●●
	TC630-M2-A0D-	M 2	0,4	1,55	1,2	4,6	57	21	6	4	●●
	TC630-M2.2-A0D-	M 2.2	0,45	1,65	1,35	4,63	57	21	6	4	●●
	TC630-M2.5-A0D-	M 2.5	0,45	1,95	1,35	5,68	57	21	6	4	●●
	TC630-M3-A0D-	M 3	0,5	2,3	1,5	6,75	57	21	6	4	●●
	TC630-M3.5-A0D-	M 3.5	0,6	2,7	1,8	7,3	57	21	6	4	●●
	TC630-M4-A0D-	M 4	0,7	3,1	2,1	9,05	57	21	6	4	●●
	TC630-M4.5-A0D-	M 4.5	0,75	3,5	2,25	9,38	57	21	6	4	●●
	TC630-M5-A0D-	M 5	0,8	4	2,4	11,2	57	21	6	4	●●
	TC630-M6-A0D-	M 6	1	4,8	3	13,5	57	21	6	4	●●
	TC630-M8-A0D-	M 8	1,25	6,4	3,75	17,9	63	27	8	4	●●
	TC630-M10-A0D-	M 10	1,5	8,2	4,5	22,3	72	32	10	5	●●
	TC630-M12-A0D-	M 12	1,75	9,75	5,25	26,7	72	32	10	5	●●

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC630-M1.2-A0D-WB10TJ

Frez obwiedniowy do gwintów VHM
TC630 Supreme



– Uniwersalny frez obwiedniowy do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie		Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
	DIN 6535 HA	TC630-M5-A1D-	M 5	0,8	4	2,4	11,2	57	21	6	4	●●
		TC630-M6-A1D-	M 6	1	4,8	3	13,5	57	21	6	4	●●
		TC630-M8-A1D-	M 8	1,25	6,4	3,75	17,9	63	27	8	4	●●
		TC630-M10-A1D-	M 10	1,5	8,2	4,5	22,3	72	32	10	5	●●
		TC630-M12-A1D-	M 12	1,75	9,75	5,25	26,7	72	32	10	5	●●



Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC630-M10-A1D-WB10TJ

Frez obwiedniowy do gwintów VHM

TC630 Supreme




– Uniwersalny frez obwiedniowy do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●	●	●

Narzędzie



DIN 6535 HA



Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC630-M1.2-A0F-	M 1.2	0,25	0,9	0,25	3,725	38	10	3	4	●●
TC630-M1.4-A0F-	M 1.4	0,3	1,05	0,3	4,35	38	10	3	4	●●
TC630-M1.6-A0F-	M 1.6	0,35	1,2	0,7	5,33	38	10	3	4	●●
TC630-M1.8-A0F-	M 1.8	0,35	1,35	0,7	5,58	38	10	3	4	●●
TC630-M2-A0F-	M 2	0,4	1,55	1,2	6,6	57	21	6	4	●●
TC630-M2.2-A0F-	M 2.2	0,45	1,65	1,35	6,83	57	21	6	4	●●
TC630-M2.5-A0F-	M 2.5	0,45	1,95	1,35	8,18	57	21	6	4	●●
TC630-M3-A0F-	M 3	0,5	2,3	1,5	9,75	57	21	6	4	●●
TC630-M3.5-A0F-	M 3.5	0,6	2,7	1,8	10,8	57	21	6	4	●●
TC630-M4-A0F-	M 4	0,7	3,1	2,1	13,05	57	21	6	4	●●
TC630-M4.5-A0F-	M 4.5	0,75	3,5	2,25	13,88	57	21	6	4	●●
TC630-M5-A0F-	M 5	0,8	4	2,4	16,2	57	21	6	4	●●
TC630-M6-A0F-	M 6	1	4,8	3	19,5	57	22	6	4	●●
TC630-M8-A0F-	M 8	1,25	6,4	3,75	25,88	63	29	8	4	●●

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC630-M1.2-A0F-WB10TJ

Frez obwiedniowy do gwintów VHM
TC630 Supreme



– Uniwersalny frez obwiedniowy do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie		Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
		TC630-M5-A1F-	M 5	0,8	4	2,4	16,2	57	21	6	4	☒
		TC630-M6-A1F-	M 6	1	4,8	3	19,5	57	22	6	4	☒
		TC630-M8-A1F-	M 8	1,25	6,4	3,75	25,88	63	29	8	4	☒
DIN 6535 HA												

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC630-M5-A1F-WB10TJ



C3

Frez obwiedniowy do gwintów VHM

TC630 Supreme



- Uniwersalny frez obwiedniowy do gwintów
- Maksymalna stabilność ruchu dzięki technologii Walter DeVibe



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●	●	●

Narzędzie



Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC630-M4-A5F-	M 4	0,7	3,1	2,1	13,05	57	21	6	4	☒
TC630-M5-A5F-	M 5	0,8	4	2,4	16,2	57	21	6	4	☒
TC630-M6-A5F-	M 6	1	4,8	3	19,5	57	21	6	4	☒
TC630-M8-A5F-	M 8	1,25	6,4	3,75	25,88	63	29	8	4	☒
TC630-M10-A5F-	M 10	1,5	8,2	4,5	30,75	72	34	10	5	☒
TC630-M12-A5F-	M 12	1,75	9,75	5,25	36,88	80	40	10	5	☒
TC630-M14-A5F-	M 14	2	11,4	6	43	92	47	12	5	☒
TC630-M16-A5F-	M 16	2	13,3	6	49	102	54	16	6	☒
TC630-M18-A5F-	M 18	2,5	14,75	7,5	55,25	108	60	16	6	☒

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC630-M10-A5F-WB10TJ

Frez obwiedniowy do gwintów VHM
TC630 Supreme



– Uniwersalny frez obwiedniowy do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie		D _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
	Oznaczenie							
	TC630-M3-A1H-	2,3	12,25	44	16	4	4	☒
DIN 6535 HA								



Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC630-M3-A1H-WB10TJ

Frez obwiedniowy do gwintów VHM

TC630 Supreme



- Uniwersalny frez obwiedniowy do gwintów
- Maksymalna stabilność ruchu dzięki technologii Walter DeVibe



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●	●	●

Narzędzie



Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h8 mm	Z	WB10TJ
TC630-M4-A5H-	M 4	0,7	3,1	2,1	16,35	57	21	6	4	☒
TC630-M5-A5H-	M 5	0,8	4	2,4	20,4	57	21	6	4	☒
TC630-M6-A5H-	M 6	1	4,8	3	24,5	65	29	6	4	☒
TC630-M8-A5H-	M 8	1,25	6,4	3,75	32,63	72	36	8	4	☒
TC630-M10-A5H-	M 10	1,5	8,2	4,5	40,75	85	45	10	5	☒
TC630-M12-A5H-	M 12	1,75	9,75	5,25	48,88	92	52	10	5	☒
TC630-M16-A5H-	M 16	2	13,3	6	65	115	70	16	6	☒

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC630-M10-A5H-WB10TJ

Frez obwiedniowy do gwintów VHM

TC630 Supreme 

– Uniwersalny frez obwiedniowy do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie

	Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
 DIN 6535 HA	TC630-M5X0.5-A0E-	MF 5X0.5	0,5	4,3	1,5	12,75	57	21	6	4	☒
	TC630-M6X0.75-A0E-	MF 6X0.75	0,75	5	2,25	15,38	57	21	6	4	☒
	TC630-M10X1-A0E-	MF 10X1	1	8,55	3	25,5	72	32	10	5	☒
	TC630-M10X1.25A0E-	MF 10X1.25	1,25	8,35	3,75	25,63	72	32	10	5	☒
	TC630-M14X1-A0E-	MF 14X1	1	12	3	35,5	83	38	12	5	☒
	TC630-M14X1.5-A0E-	MF 14X1.5	1,5	11,9	4,5	35,75	83	38	12	5	☒



Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC630-M10X1-A0E-WB10TJ

Frez obwiedniowy do gwintów VHM

TC630 Supreme




– Uniwersalny frez obwiedniowy do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HA



Oznaczenie	D _N -P	Zwojona cal	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC630-UNC1-A0D-	UNC #1-64	64	1,4	0,79	3,91	38	10	3	4	☒
TC630-UNC2-A0D-	UNC #2-56	56	1,6	1,36	4,59	57	21	6	4	☒
TC630-UNC4-A0D-	UNC #4-40	40	2,1	1,91	6,7	57	21	6	4	☒
TC630-UNC6-A0D-	UNC #6-32	32	2,6	2,38	8,3	57	21	6	4	☒
TC630-UNC8-A0D-	UNC #8-32	32	3,25	2,38	8,73	57	21	6	4	☒
TC630-UNC10-A0D-	UNC #10-24	24	3,55	3,18	11,3	57	21	6	4	☒

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC630-UNC1-A0D-WB10TJ

Frez obwiedniowy do gwintów VHM
TC630 Supreme



– Uniwersalny frez obwiedniowy do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie											
	Oznaczenie	D _N -P	Zwojona cal	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
	TC630-UNC1/4-A1D-	UNC 1/4-20	20	4,85	3,81	14,7	57	21	6	4	☒
	TC630-UNC5/16-A1D-	UNC 5/16-18	18	6,2	4,23	18,1	63	27	8	4	☒
DIN 6535 HA											

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC630-UNC1/4-A1D-WB10TJ



C3

Frez obwiedniowy do gwintów VHM

TC630 Supreme




– Uniwersalny frez obwiedniowy do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	D _N -P	Zwojona cal	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC630-UNC1-A0F-	UNC #1-64	64	1,4	0,79	5,76	38	10	3	4	☒
TC630-UNC2-A0F-	UNC #2-56	56	1,6	1,36	7,25	57	21	6	4	☒
TC630-UNC3-A0F-	UNC #3-48	48	1,85	1,59	7,81	57	21	6	4	☒
TC630-UNC4-A0F-	UNC #4-40	40	2,1	1,91	9,5	57	21	6	4	☒
TC630-UNC6-A0F-	UNC #6-32	32	2,6	2,38	11,75	57	21	6	4	☒
TC630-UNC8-A0F-	UNC #8-32	32	3,25	2,38	13,7	57	21	6	4	☒
TC630-UNC10-A0F-	UNC #10-24	24	3,55	3,18	16,1	57	21	6	4	☒
TC630-UNC1/4-A0F-	UNC 1/4-20	20	4,85	3,81	21	57	24	6	4	☒
TC630-UNC5/16-A0F-	UNC 5/16-18	18	6,2	4,23	25,95	63	29	8	4	☒

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC630-UNC1-A0F-WB10TJ

C3



**WALTER
SELECT**

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie
 Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☒ warunków obróbki

Frez obwiedniowy do gwintów VHM


TC630 Supreme 

- Uniwersalny frez obwiedniowy do gwintów
- Maksymalna stabilność ruchu dzięki technologii Walter DeVibe



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	D _N -P	Zwojona cal	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC630-UNC8-A5F-	UNC #8-32	32	3,25	2,38	13,687	57	21	6	4	☒
TC630-UNC10-A5F-	UNC #10-24	24	3,55	3,18	16,065	57	21	6	4	☒
TC630-UNC1/4-A5F-	UNC 1/4-20	20	4,85	3,81	20,955	57	21	6	4	☒
TC630-UNC5/16-A5F-	UNC 5/16-18	18	6,2	4,23	25,95	63	29	8	4	☒
TC630-UNC3/8-A5F-	UNC 3/8-16	16	7,55	4,76	29,37	68	32	8	5	☒
TC630-UNC1/2-A5F-	UNC 1/2-13	13	10,25	5,86	39,08	89	44	12	5	☒
TC630-UNC5/8-A5F-	UNC 5/8-11	11	12,9	6,93	48,78	103	55	16	5	☒
TC630-UNC3/4-A5F-	UNC 3/4-10	10	15,7	7,62	58,42	110	62	16	6	☒

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC630-UNC1/2-A5F-WB10TJ

C3

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie


Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☒ warunków obróbki

Frez obwiedniowy do gwintów VHM

TC630 Supreme



– Uniwersalny frez obwiedniowy do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie

Oznaczenie	D _N -P	Zwojona cal	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC630-UNF10-A0D-	UNF #10-32	32	3,85	2,38	10,9	57	21	6	4	✖

DIN 6535 HA



Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC630-UNF10-A0D-WB10TJ

Frez obwiedniowy do gwintów VHM

TC630 Supreme




– Uniwersalny frez obwiedniowy do gwintów



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	D _N -P	Zwojona cal	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC630-UNF0-A0F-	UNF #0-80	80	1,15	0,32	4,735	38	10	3	4	☒
TC630-UNF1-A0F-	UNF #1-72	72	1,4	0,71	5,74	38	10	3	4	☒
TC630-UNF5-A0F-	UNF #5-44	44	2,45	1,73	9,82	57	21	6	4	☒
TC630-UNF6-A0F-	UNF #6-40	40	2,75	1,91	11,5	57	21	6	4	☒
TC630-UNF8-A0F-	UNF #8-36	36	3,25	2,12	12,85	57	21	6	4	☒
TC630-UNF10-A0F-	UNF #10-32	32	3,85	2,38	15,7	57	21	6	4	☒
TC630-UNF1/4-A0F-	UNF 1/4-28	28	5,25	2,72	20,45	57	22	6	4	☒
TC630-UNF5/16-A0F-	UNF 5/16-24	24	6,55	3,18	25,4	63	28	8	4	☒

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC630-UNF0-A0F-WB10TJ

C3

**WALTER
SELECT**



●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie
 Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☒ warunków obróbki

Frez obwiedniowy do gwintów VHM

TC630 Supreme




- Uniwersalny frez obwiedniowy do gwintów
- Maksymalna stabilność ruchu dzięki technologii Walter DeVibe



	P	M	K	N	S	H	O
WB10TJ	●●	●●	●●	●●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	D _N -P	Zwojona cal	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10TJ
TC630-UNF8-A5F-	UNF #8-36	36	3,25	2,12	12,85	57	21	6	4	☒
TC630-UNF10-A5F-	UNF #10-32	32	3,85	2,38	15,669	57	21	6	4	☒
TC630-UNF1/4-A5F-	UNF 1/4-28	28	5,25	2,72	20,411	57	21	6	4	☒
TC630-UNF5/16-A5F-	UNF 5/16-24	24	6,55	3,18	25,4	63	27	8	4	☒
TC630-UNF7/16-A5F-	UNF 7/16-20	20	9,4	3,81	33,98	77	37	10	5	☒
TC630-UNF9/16-A5F-	UNF 9/16-18	18	12	4,23	43,57	91	46	12	5	☒
TC630-UNF3/4-A5F-	UNF 3/4-16	16	16,6	4,76	57,95	110	62	18	6	☒

Przykład zamówienia dla gatunku WB10TJ: TC630-UNF1/4-A5F-WB10TJ

C3

**WALTER
SELECT**

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie


Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☒ warunków obróbki

Frez obwiedniowy do gwintów VHM



TC630 Supreme



- Specjalista w dziedzinie przemysłu lotniczego i astronautyki
- Idealne rozwiązanie w przypadku elementów mechanizmu napędowego



STI-UNF
NASM 33537



	P	M	K	N	S	H	O
WB10RA	●	●●	●	●	●●		●

Narzędzie

	Oznaczenie	D _N -P	Zwojona cal	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10RA
 DIN 6535 HA	TC630-SUNF10-A0D-	STIUNF #10-32	32	4,85	2,38	12,12	57	21	6	4	☒
	TC630-SUNF1/4-A0D-	STIUNF 1/4-28	28	6,3	2,72	15,52	63	27	8	4	☒
	TC630-SUNF5/16A0D-	STIUNF 5/16-24	24	7,85	3,17	19,16	63	27	8	5	☒
	TC630-SUNF3/8-A0D-	STIUNF 3/8-24	24	9,35	3,17	22,33	72	32	10	5	☒



Przykład zamówienia dla gatunku WB10RA: TC630-SUNF1/4-A0D-WB10RA

Frez obwiedniowy do gwintów VHM

TC630 Supreme



– Specjalista w dziedzinie przemysłu lotniczego i astronautyki



	P	M	K	N	S	H	O
WB10RA	●	●●	●	●	●●		●

Narzędzie		Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10RA
	DIN 6535 HA	TC630-MJ4-A1F-	MJ 4	0,7	3,1	2,1	12,35	57	21	6	4	☒
		TC630-MJ5-A1F-	MJ 5	0,8	4	2,4	15,4	57	21	6	4	☒
		TC630-MJ6-A1F-	MJ 6	1	4,8	3	18,5	57	21	6	4	☒
		TC630-MJ8-A1F-	MJ 8	1,25	6,4	3,75	24,625	63	27	8	4	☒
		TC630-MJ10-A1F-	MJ 10	1,5	8,2	4,5	30,75	72	32	10	5	☒


Przykład zamówienia dla gatunku WB10RA: TC630-MJ10-A1F-WB10RA

Frez obwiedniowy do gwintów VHM

TC630 Supreme




– Specjalista w dziedzinie przemysłu lotniczego i astronautyki



	P	M	K	N	S	H	O
WB10RA	●	●●	●	●	●●		●

Narzędzie



Oznaczenie	D _N	P mm	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10RA
TC630-MJ3-A0F- 	MJ 3	0,5	2,3	1,5	9,25	57	21	6	4	☒
DIN 6535 HA										

Przykład zamówienia dla gatunku WB10RA: TC630-MJ3-A0F-WB10RA

Frez obwiedniowy do gwintów VHM
TC630 Supreme



– Specjalista w dziedzinie przemysłu lotniczego i astronautyki



	P	M	K	N	S	H	O
WB10RA	●	●●	●	●	●●		●

Narzędzie											
	Oznaczenie	D _N -P	Zwojona cal	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10RA
	TC630-UNJF4-A0F-	UNJF #4-48	48	2,2	1,59	8,799	57	21	6	4	⊗
	TC630-UNJF6-A0F-	UNJF #6-40	40	2,75	1,91	10,833	57	21	6	4	⊗

DIN 6535 HA



Przykład zamówienia dla gatunku WB10RA: TC630-UNJF4-A0F-WB10RA

Frez obwiedniowy do gwintów VHM

TC630 Supreme




– Specjalista w dziedzinie przemysłu lotniczego i astronautyki



	P	M	K	N	S	H	O
WB10RA	●	●●	●	●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	D _N -P	Zwojona cal	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10RA
TC630-UNJF8-A1F-	UNJF #8-36	36	3,25	2,12	12,85	57	21	6	4	✖
TC630-UNJF10-A1F-	UNJF #10-32	32	3,85	2,38	14,875	57	21	6	4	✖
TC630-UNJF1/4-A1F-	UNJF 1/4-28	28	5,25	2,72	19,504	57	21	6	4	✖
TC630UNJF5/16-A1F-	UNJF 5/16-24	24	6,55	3,18	24,342	63	27	8	4	✖
TC630-UNJF3/8-A1F-	UNJF 3/8-24	24	8,2	3,18	29,104	72	32	10	5	✖
TC630UNJF7/16-A1F-	UNJF 7/16-20	20	9,4	3,81	33,973	77	37	10	5	✖
TC630-UNJF1/2-A1F-	UNJF 1/2-20	20	11	3,81	38,735	87	42	12	5	✖
TC630UNJF9/16-A1F-	UNJF 9/16-18	18	12	4,23	43,568	91	46	12	5	✖

Przykład zamówienia dla gatunku WB10RA: TC630-UNJF1/2-A1F-WB10RA

C3



WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie
Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☹️ warunków obróbki

Frez obwiedniowy do gwintów VHM


TC630 Supreme 

– Specjalista w dziedzinie przemysłu lotniczego i astronautyki



	P	M	K	N	S	H	O
WB10RA	●	●●	●	●	●●		●

Narzędzie



DIN 6535 HA

Oznaczenie	D _N -P	Zwojena cal	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10RA
TC630-UNJC8-A1F-	UNJC #8-32	32	3,25	2,38	12,894	57	21	6	4	☒
TC630-UNJC10-A1F-	UNJC #10-24	24	3,55	3,18	15,007	57	21	6	4	☒
TC630-UNJC1/4-A1F-	UNJC 1/4-20	20	4,85	3,81	19,685	57	21	6	4	☒
TC630UNJC5/16-A1F-	UNJC 5/16-18	18	6,2	4,23	24,518	63	27	8	4	☒
TC630-UNJC3/8-A1F-	UNJC 3/8-16	16	7,55	4,76	29,369	68	32	8	5	☒
TC630UNJC7/16-A1F-	UNJC 7/16-14	14	8,9	5,44	34,245	79	39	10	5	☒
TC630-UNJC1/2-A1F-	UNC 1/2-13	13	10,25	5,86	39,077	90	45	12	5	☒
TC630UNJC9/16-A1F-	UNJC 9/16-12	12	11,6	6,35	43,921	92	47	12	5	☒

Przykład zamówienia dla gatunku WB10RA: TC630-UNJC1/2-A1F-WB10RA

C3

WALTER
SELECT

●● główne zastosowanie ● możliwe zastosowanie


Optymalne narzędzie do → dobrych = 😊 → średnich = 😐 → niekorzystnych = ☒ warunków obróbki

Frez obwiedniowy do gwintów VHM

TC630 Supreme



– Specjalista w dziedzinie przemysłu lotniczego i astronautyki



	P	M	K	N	S	H	O
WB10RA	●	●●	●	●	●●		●

Narzędzie

Oznaczenie	D _N -P	Zwojona cal	D _c mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	d ₁ h6 mm	Z	WB10RA
TC630-UNJC4-A0F-	UNJC #4-40	40	2,1	1,91	8,852	57	21	6	4	☒
TC630-UNJC6-A0F-	UNJC #6-32	32	2,6	2,38	10,912	57	21	6	4	☒

DIN 6535 HA

Przykład zamówienia dla gatunku WB10RA: TC630-UNJC4-A0F-WB10RA

Frez do gwintów z płytką skrawającą

Obróbka

Głębokość gwintu

1,5 x D_N2 x D_N2,5 x D_N3 x D_N

Oznaczenie	T2710	T2711	T2712	T2713
Rodzaj gwintu				
M	✓	✓	✓	✓
MF	✓	✓	✓	✓
UNC / UNF / UN-8	✓	✓	✓	✓
G / Rc / Rp			✓	✓
MJ / UNJC / UNJF				
NPT / NPTF				
Pg / BSW / Tr				
Kształt bazowy wymiennej płytki skrawającej	✓	✓	✓	✓
Pozostałe usługi				
Doprowadzanie chłodziwa	promieniowe	promieniowe	promieniowe	promieniowe
Pokrycie / gatunek				
Materiał skrawający	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
P Stal	●●	●●	●●	●●
M Stal nierdzewna	●●	●●	●●	●●
K Żeliwo	●●	●●	●●	●●
N Metale nieżelazne	●	●	●	●
S Materiały trudnoskrawalne	●●	●●	●●	●●
H Materiały twarde	●	●	●	●
O Inne	●	●	●	●
Strona w katalogu	96	100	108	110
Kod QR				
	T2710	T2711	T2712	T2713

C3

Frez do gwintów z wymiennymi płytkami skrawającymi




T2710

mm



- Uniwersalny frez do gwintów z płytkami skrawającymi
- Wartości korekty promienia: Walter GPS / Załącznik techniczny

M-MF
DIN 13



	P	M	K	N	S	H	O
T2710	●	●	●	●	●	●	●

Narzędzie

	Oznaczenie	D _N	P _{max} mm	D _c mm	l _{z1} mm	l ₃ mm	l ₁ mm	d ₁ mm	Z	Ilość płytek skraw.	Typ
 DIN 1835 B	T2710-17-W16-3-06-2-15	M 20	2,5	16,5	15	33	88	16	3	6	P26300-06 ..
 DIN 1835 B	T2710-19-W20-3-06-3-12	M 24	3	19	12	39,1	98	20	3	9	P26300-06 ..
	T2710-24-W25-3-09-3-14	M 30	3,5	24	14	49,5	117	25	3	9	P26300-09 ..
	T2710-29-W32-3-09-3-16	M 36	4	29	16	58,5	131	32	3	9	P26300-11 ..
	T2710-35-W32-3-11-3-18	M 42	4,5	35	18	68,5	139	32	3	9	P26300-14 ..
	T2710-40-W40-3-14-3-20	M 48	5	40	20	79	163	40	3	9	P26300-14 ..
	T2710-44-W40-3-14-3-22	M 56	5,5	44	22	91	174	40	3	9	P26300-14 ..
	T2710-52-W40-4-14-3-24	M 64	6	52	24	103	185	40	4	12	P26300-14 ..


Zmienne doprowadzanie chłodziwa: wykręcić po stronie czołowej śrubę chłodziwa do obróbki otworów nieprzelotowych | Korpusy i elementy dodatkowe wchodzą w zakres dostawy

C3

Elementy dodatkowe

D _c [mm]	16,5–19	24–29	35	40–52
 Śruba mocująca płytkę skrawającą Moment dokręcający	FS2147 (T6IP) 0,6 Nm	FS2111 (T7IP) 0,9 Nm	FS2061 (T7IP) 0,9 Nm	FS1457 (T9IP) 2 Nm

Wypozażenie

D _c [mm]	16,5–19	24–35	40–52
 Wkrętak dynamometryczny, analogowy	FS2001	FS2001	FS2003
 Wkrętak dynamometryczny, cyfrowy			FS2248
 Ostrze wymienne	FS2085 (T6IP)	FS2011 (T7IP)	FS2013 (T9IP)
 Wkrętak	FS2086 (T6IP)	FS2088 (T7IP)	FS1484 (T9IP)

Płytki skrawające

Oznaczenie	Wielkość	r mm	Skok (P) mm	Skok [zwojów/cal] in	l mm	Ilość płyt. skraw.	P	M	K	N	S	H
							HC	HC	HC	HC	HC	HC
	P26300-0601-D61	06	0,1	1,40–2,9	18–9	6,73	3					
	P26300-0602-D61	06	0,2	3,00–3,2	8–8	6,58	3					
	P26300-0901-D61	09	0,1	1,40–2,9	18–9	9,48	3					
	P26300-0902-D61	09	0,2	3,00–4,3	8–6	9,34	3					
	P26300-1101-D61	11	0,1	1,40–2,9	18–9	10,85	3					
	P26300-1102-D61	11	0,2	3,00–4,5	8–6	10,71	3					
	P26300-1401-D61	14	0,1	1,40–2,9	18–9	13,87	3					
	P26300-1402-D61	14	0,2	3,00–5,2	8–5	13,72	3					
	P26300-1404-D61	14	0,4	5,50–6,4	5–4	13,43	3					
	P26300-0601-D67	06	0,1	1,40–2,9	18–9	6,73	3					
	P26300-0602-D67	06	0,2	3,00–3,2	8–8	6,58	3					
	P26300-0901-D67	09	0,1	1,40–2,9	18–9	9,48	3					
	P26300-0902-D67	09	0,2	3,00–4,3	8–6	9,34	3					
	P26300-1102-D67	11	0,2	3,00–4,5	8–6	10,71	3					
	P26300-1401-D67	14	0,1	1,40–2,9	18–9	13,87	3					
	P26300-1402-D67	14	0,2	3,00–5,2	8–5	13,72	3					
	P26300-1404-D67	14	0,4	5,50–6,4	5–4	13,43	3					

HC = beschichtetes Hartmetall

C3

Frez do gwintów z wymiennymi płytkami skrawającymi




T2710

mm



- Uniwersalny frez do gwintów z płytkami skrawającymi
- Wartości korekty promienia: Walter GPS / Załącznik techniczny

UNC/UNF
UN
ASME B1.1



	P	M	K	N	S	H	O
T2710	●	●	●	●	●	●	●

Narzędzie


Oznaczenie	D _N	P _{ma} x TPI in	D _c mm	l _{z1} mm	l ₃ mm	l ₁ mm	d ₁ mm	Z	Ilość płytek skraw.	Typ
T2710-18-W16-3-06-2-11.3	UNC 7/8-9	9	18	11,3	36,5	92	16	3	6	P26300-06 ..
T2710-20-W20-3-06-3-12.7	UNC 1-8	8	20	12,7	41,1	100	20	3	9	P26300-06 ..
T2710-26-W25-3-09-3-12.7	UN 1.1/4-8	8	26	12,7	52,2	119	25	3	9	P26300-09 ..
T2710-31-W32-3-09-3-19.1	UN 1.1/2-8	8	31	19,1	63,7	135	32	3	9	P26300-09 ..
T2710-43-W40-4-09-3-25.4	UN 2-6	6	43	25,4	80,7	160	40	4	12	P26300-09 ..

Zmienne doprowadzanie chłodziwa: wykręcić po stronie czołowej śrubę chłodziwa do obróbki otworów nieprzełotowych | Korpusy i elementy dodatkowe wchodzą w zakres dostawy

Elementy dodatkowe

	D _c [mm]	18–20	26–43
	Śruba mocująca płytkę skrawającą Moment dokręcający	FS2147 (T6IP) 0,6 Nm	FS2111 (T7IP) 0,9 Nm

Wypozażenie

	D _c [mm]	18–20	26–43
	Wkrętak dynamometryczny, analogowy	FS2001	FS2001
	Ostrze wymienne	FS2085 (T6IP)	FS2011 (T7IP)
	Wkrętak	FS2086 (T6IP)	FS2088 (T7IP)

Płytki skrawające

	Oznaczenie	Wielkość	r mm	Skok (P) mm	Skok [zwojów/cal] in	l mm	Ilość płyt. skraw.	P	M	K	N	S	H
								HC	HC	HC	HC	HC	HC
	P26300-0601-D61	06	0,1	1,40–2,9	18–9	6,73	3						
	P26300-0602-D61	06	0,2	3,00–3,2	8–8	6,58	3						
	P26300-0901-D61	09	0,1	1,40–2,9	18–9	9,48	3						
	P26300-0902-D61	09	0,2	3,00–4,3	8–6	9,34	3						
	P26300-0601-D67	06	0,1	1,40–2,9	18–9	6,73	3						
	P26300-0602-D67	06	0,2	3,00–3,2	8–8	6,58	3						
	P26300-0901-D67	09	0,1	1,40–2,9	18–9	9,48	3						
	P26300-0902-D67	09	0,2	3,00–4,3	8–6	9,34	3						

HC = beschichtetes Hartmetall



Frezy do gwintów z wymiennymi płytkami skrawającymi

T2711

mm



- Uniwersalny frez do gwintów z płytkami skrawającymi
- Wartości korekty promienia: Walter GPS / Załącznik techniczny



	P	M	K	N	S	H	O
T2711	●	●	●	●	●	●	●

Narzędzie

Oznaczenie	D _N	P _{max} mm	D _c mm	l _{z1} mm	l ₃ mm	l ₁ mm	d ₁ mm	Z	Ilość płytek skraw.	Typ
T2711-13-W16-1-06	M 16	2	13		35	92	16	1	1	P26300-06 ..
T2711-15-W16-2-06	M 18	2,5	14,5		39	95	16	2	2	P26300-06 ..
T2711-17-W16-3-06-2-20	M 20	2,5	16,5	20	43	98	16	3	6	P26300-06 ..
T2711-19-W20-3-06-2-24	M 24	3	19	24	51	110	20	3	6	P26300-09 ..
T2711-24-W25-3-09-2-31.5	M 30	3,5	24	31,5	64,5	132	25	3	6	P26300-14 ..
T2711-52-W40-4-14-2-60	M 64	6	52	60	135	217	40	4	8	P26300-14 ..
T2711-29-W32-3-09-3-24	M 36	4	29	24	72,1	149	32	3	9	P26300-09 ..
T2711-35-W32-3-11-3-27	M 42	4,5	35	27	89,5	160	32	3	9	P26300-11 ..
T2711-40-W40-3-14-3-30	M 48	5	40	30	103	187	40	3	9	P26300-14 ..
T2711-44-W40-3-14-3-33	M 56	5,5	44	33	119	202	40	3	9	P26300-14 ..

Zmienne doprowadzanie chłodziwa: wykręcić po stronie czołowej śrubę chłodziwa do obróbki otworów nieprzelotowych | Korpusy i elementy dodatkowe wchodzą w zakres dostawy

Elementy dodatkowe

D _c [mm]	13–19	24–29	35	40–52
 Śruba mocująca płytkę skrawającą Moment dokręcający	FS2147 (T6IP) 0,6 Nm			
Śruba mocująca płytkę skrawającą		FS2111 (T7IP) 0,9 Nm	FS2061 (T7IP) 0,9 Nm	FS1457 (T9IP) 2 Nm

Wypożyczenie

D _c [mm]	13–19	24–35	40–52
 Wkrętak dynamometryczny, analogowy	FS2001	FS2001	FS2003
 Wkrętak dynamometryczny, cyfrowy			FS2248
 Ostrze wymienne	FS2085 (T6IP)	FS2011 (T7IP)	FS2013 (T9IP)
 Wkrętak	FS2086 (T6IP)	FS2088 (T7IP)	FS1484 (T9IP)

Płytki skrawające

	Oznaczenie	Wielkość	r mm	Skok (P) mm	Skok [zwojów/cal] in	l mm	Ilość płyt skraw.	P	M	K	N	S	H
								HC	HC	HC	HC	HC	HC
	P26300-0601-D61	06	0,1	1,40–2,9	18–9	6,73	3						
	P26300-0602-D61	06	0,2	3,00–3,2	8–8	6,58	3						
	P26300-0901-D61	09	0,1	1,40–2,9	18–9	9,48	3						
	P26300-0902-D61	09	0,2	3,00–4,3	8–6	9,34	3						
	P26300-1101-D61	11	0,1	1,40–2,9	18–9	10,85	3						
	P26300-1102-D61	11	0,2	3,00–4,5	8–6	10,71	3						
	P26300-1401-D61	14	0,1	1,40–2,9	18–9	13,87	3						
	P26300-1402-D61	14	0,2	3,00–5,2	8–5	13,72	3						
	P26300-1404-D61	14	0,4	5,50–6,4	5–4	13,43	3						
	P26300-0601-D67	06	0,1	1,40–2,9	18–9	6,73	3						
	P26300-0602-D67	06	0,2	3,00–3,2	8–8	6,58	3						
	P26300-0901-D67	09	0,1	1,40–2,9	18–9	9,48	3						
	P26300-0902-D67	09	0,2	3,00–4,3	8–6	9,34	3						
	P26300-1102-D67	11	0,2	3,00–4,5	8–6	10,71	3						
	P26300-1401-D67	14	0,1	1,40–2,9	18–9	13,87	3						
	P26300-1402-D67	14	0,2	3,00–5,2	8–5	13,72	3						
	P26300-1404-D67	14	0,4	5,50–6,4	5–4	13,43	3						

HC = beschichtetes Hartmetall



Frez do gwintów z wymiennymi płytkami skrawającymi

T2711

mm



- Uniwersalny frez do gwintów z płytkami skrawającymi
- Wartości korekty promienia: Walter GPS / Załącznik techniczny



	P	M	K	N	S	H	O
T2711	●	●	●	●	●	●	●

Narzędzie


Oznaczenie	D _N	P _{ma} x TPI in	D _c mm	l ₂₁ mm	l ₃ mm	l ₁ mm	d ₁ mm	Z	Ilość płytek skraw.	Typ
T2711-16-W16-2-06	UNC 3/4-10	10	15,5		41	97	16	2	2	P26300-06 ..
T2711-18-W16-3-06-2-25.4	UNC 7/8-9	9	18	25,4	47,5	103	16	3	6	P26300-06 ..
T2711-20-W20-3-06-2-25.4	UNC 1-8	8	20	25,4	53,9	113	20	3	6	P26300-06 ..
T2711-26-W25-3-09-2-32.7	UNC 1 1/4-7	7	26	32,7	68	135	25	3	6	P26300-09 ..
T2711-31-W32-3-09-3-25.4	UNC 1 1/2-6	6	31	25,4	80,7	153	32	3	9	P26300-09 ..

Zmienne doprowadzanie chłodziwa: wykręcić po stronie czołowej śrubę chłodziwa do obróbki otworów nieprzelotowych | Korpusy i elementy dodatkowe wchodzą w zakres dostawy

Elementy dodatkowe

D _c [mm]	15,5–20	26–31
 Śruba mocująca płytkę skrawającą Moment dokręcający	FS2147 (T6IP) 0,6 Nm	
Śruba mocująca płytkę skrawającą		FS2111 (T7IP) 0,9 Nm

Wypożyczenie

D _c [mm]	15,5–20	26–31
 Wkrętak dynamometryczny, analogowy	FS2001	FS2001
 Ostrze wymienne	FS2085 (T6IP)	FS2011 (T7IP)
 Wkrętak	FS2086 (T6IP)	FS2088 (T7IP)

Płytki skrawające

	Oznaczenie	Wielkość	r mm	Skok (P) mm	Skok [zwojów/cal] in	l mm	Ilość płyt. skraw.	P	M	K	N	S	H
								HC	HC	HC	HC	HC	HC
	P26300-0601-D61	06	0,1	1,40–2,9	18–9	6,73	3						
	P26300-0602-D61	06	0,2	3,00–3,2	8–8	6,58	3						
	P26300-0901-D61	09	0,1	1,40–2,9	18–9	9,48	3						
	P26300-0902-D61	09	0,2	3,00–4,3	8–6	9,34	3						
	P26300-0601-D67	06	0,1	1,40–2,9	18–9	6,73	3						
	P26300-0602-D67	06	0,2	3,00–3,2	8–8	6,58	3						
	P26300-0901-D67	09	0,1	1,40–2,9	18–9	9,48	3						
	P26300-0902-D67	09	0,2	3,00–4,3	8–6	9,34	3						

HC = beschichtetes Hartmetall

Frez do gwintów z wymiennymi płytkami skrawającymi

T2712

mm





- Uniwersalny frez do gwintów z płytkami skrawającymi
- Wartości korekty promienia: Walter GPS / Załącznik techniczny

M-MF
DIN 13

**UNC/UNF
UN**
ASME B1.1

G (BSP)
DIN EN ISO 228



	P	M	K	N	S	H	O
T2712	●	●	●	●	●	●	●

Narzędzie

Oznaczenie	D _N	P _{max} mm	D _c mm	l _{z1} mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	d ₁ mm	Z	Ilość płytek skraw.	Typ
T2712-13-W16-1-06	M 16	2	13			43	100	16	1	1	P26300-06 ..
T2712-17-W16-3-06	M 20	2,5	16,5			53	108	16	3	3	
T2712-19-W20-3-06	M 24	3	19			63	123	20	3	3	
T2712-24-W25-3-09	M 30	3,5	24			79,5	148	25	3	3	P26300-09 ..
T2712-29-W32-3-09	M 36	4	29			94,5	167	32	3	3	
T2712-35-W32-3-11	M 42	4,5	35			110,5	181	32	3	3	P26300-11 ..
T2712-40-W40-3-14	M 48	5	40			127	211	40	3	3	P26300-14 ..
T2712-44-W40-3-14	M 56	5,5	44			147	230	40	3	3	
T2712-52-W40-4-14	M 64	6	52			167	249	40	4	4	
T2712-24-W25-3-09-2-31.5	M 30	3,5	24	31,5	63	79,5	147	25	3	6	P26300-09 ..
T2712-29-W32-3-09-2-36	M 36	4	29	36	72	94,5	167	32	3	6	
T2712-35-W32-3-11-2-40.5	M 42	4,5	35	40,5	81	110,5	180	32	3	6	P26300-11 ..
T2712-40-W40-3-14-2-50	M 48	5	40	50	100	127	211	40	3	6	P26300-14 ..


DIN 1835 B

Zmienne doprowadzanie chłodziwa: wykręcić po stronie czołowej śrubę chłodziwa do obróbki otworów nieprzelotowych | Korpusy i elementy dodatkowe wchodzą w zakres dostawy

Elementy dodatkowe

D _c [mm]	13–19	24–29	35	40–52
 Śruba mocująca płytkę skrawającą Moment dokręcający	FS2147 (T6IP) 0,6 Nm	FS2111 (T7IP) 0,9 Nm	FS2061 (T7IP) 0,9 Nm	FS1457 (T9IP) 2 Nm

Wypożyczenie

D _c [mm]	13–19	24–35	40–52
 Wkrętak dynamometryczny, analogowy	FS2001	FS2001	FS2003
 Wkrętak dynamometryczny, cyfrowy			FS2248
 Ostrze wymienne	FS2085 (T6IP)	FS2011 (T7IP)	FS2013 (T9IP)
 Wkrętak	FS2086 (T6IP)	FS2088 (T7IP)	FS1484 (T9IP)

Płytki skrawające



Oznaczenie	Wielkość	r mm	Skok (P) mm	Skok [zwojów/cal] in	l mm	Ilość płyt. skraw.	P	M	K	N	S	H
							HC	HC	HC	HC	HC	HC
	P26300-0601-D61	06	0,1	1,40–2,9	18–9	6,73	3					
	P26300-0602-D61	06	0,2	3,00–3,2	8–8	6,58	3					
	P26300-0901-D61	09	0,1	1,40–2,9	18–9	9,48	3					
	P26300-0902-D61	09	0,2	3,00–4,3	8–6	9,34	3					
	P26300-1101-D61	11	0,1	1,40–2,9	18–9	10,85	3					
	P26300-1102-D61	11	0,2	3,00–4,5	8–6	10,71	3					
	P26300-1401-D61	14	0,1	1,40–2,9	18–9	13,87	3					
	P26300-1402-D61	14	0,2	3,00–5,2	8–5	13,72	3					
	P26300-1404-D61	14	0,4	5,50–6,4	5–4	13,43	3					
	P26300-0601-D67	06	0,1	1,40–2,9	18–9	6,73	3					
	P26300-0602-D67	06	0,2	3,00–3,2	8–8	6,58	3					
	P26300-0901-D67	09	0,1	1,40–2,9	18–9	9,48	3					
	P26300-0902-D67	09	0,2	3,00–4,3	8–6	9,34	3					
	P26300-1102-D67	11	0,2	3,00–4,5	8–6	10,71	3					
	P26300-1401-D67	14	0,1	1,40–2,9	18–9	13,87	3					
	P26300-1402-D67	14	0,2	3,00–5,2	8–5	13,72	3					
	P26310-09G11-D61	09	0,2	2,30–2,3	11–11	9,34	3					
	P26310-14G11-D61	14	0,2	2,30–2,3	11–11	13,72	3					

HC = beschichtetes Hartmetall

Frez do gwintów z wymiennymi płytkami skrawającymi

T2712 mm


- Uniwersalny frez do gwintów z płytkami skrawającymi
- Wartości korekty promienia: Walter GPS / Załącznik techniczny



	P	M	K	N	S	H	O
T2712	●	●	●	●	●	●	●

Narzędzie

Oznaczenie	D _N	P _{max} TPI in	D _c mm	l _{z1} mm	L _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	d ₁ mm	Z	Ilość płytek skraw.	Typ
T2712-26-W25-3-09-2-32.7	UNC 1 1/4-7	7	26	32,7	65,3	84	151	25	3	6	P26300-09 ..
T2712-31-W32-3-09-2-38.1	UNC 1 1/2-6	6	31	38,1	76,2	99,75	172	32	3	6	



DIN 1835 B

Zmienne doprowadzanie chłodziwa: wykręcić po stronie czołowej śrubę chłodziwa do obróbki otworów nieprzelotowych | Korpusy i elementy dodatkowe wchodzą w zakres dostawy

Elementy dodatkowe

	D _c [mm]	26–31
	Śruba mocująca płytkę skrawającą Moment dokręcający	FS2111 (T7IP) 0,9 Nm

Wyposażenie

	D _c [mm]	26–31
	Wkrętak dynamometryczny, analogowy	FS2001
	Ostrze wymienne	FS2011 (T7IP)
	Wkrętak	FS2088 (T7IP)

Płytki skrawające

	Oznaczenie	Wielkość	r mm	Skok (P) mm	Skok [zwojów/cal] in	l mm	Ilość płyt. skraw.	P	M	K	N	S	H
								HC	HC	HC	HC	HC	HC
	P26300-0901-D61	09	0,1	1.40–2.9	18–9	9,48	3						
	P26300-0902-D61	09	0,2	3.00–4.3	8–6	9,34	3						
	P26300-0901-D67	09	0,1	1.40–2.9	18–9	9,48	3						
	P26300-0902-D67	09	0,2	3.00–4.3	8–6	9,34	3						

HC = beschichtetes Hartmetall

Frez do gwintów z wymiennymi płytkami skrawającymi



T2712 mm


- Uniwersalny frez do gwintów z płytkami skrawającymi
- Wartości korekty promienia: Walter GPS / Załącznik techniczny

M-MF
DIN 13


**UNC/UNF
UN**
ASME B1.1

G (BSP)
DIN EN ISO 228



	P	M	K	N	S	H	O
T2712	●●	●●	●●	●	●●	●	●

Narzędzie



DIN 1835 B


Oznaczenie	D _N	P _{max} mm	D _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	d ₁ mm	Z	Ilość płytek skraw.	Typ
T2712-13-W16-1-06	M 16	2	13	43	100	16	1	1	P26300-06 ..
T2712-17-W16-3-06	M 20	2,5	16,5	53	108	16	3	3	
T2712-19-W20-3-06	M 24	3	19	63	123	20	3	3	
T2712-24-W25-3-09	M 30	3,5	24	79,5	148	25	3	3	P26300-09 ..
T2712-29-W32-3-09	M 36	4	29	94,5	167	32	3	3	
T2712-35-W32-3-11	M 42	4,5	35	110,5	181	32	3	3	P26300-11 ..
T2712-40-W40-3-14	M 48	5	40	127	211	40	3	3	P26300-14 ..
T2712-44-W40-3-14	M 56	5,5	44	147	230	40	3	3	
T2712-52-W40-4-14	M 64	6	52	167	249	40	4	4	

Zmienne doprowadzanie chłodziwa: wykręcić po stronie czołowej śrubę chłodziwa do obróbki otworów nieprzelotowych | Korpusy i elementy dodatkowe wchodzą w zakres dostawy

Elementy dodatkowe

D _c [mm]	13–19	24–29	35	40–52
 Śruba mocująca płytkę skrawającą Moment dokręcający	FS2147 (T6IP) 0,6 Nm	FS2111 (T7IP) 0,9 Nm	FS2061 (T7IP) 0,9 Nm	FS1457 (T9IP) 2 Nm

Wyposażenie

D _c [mm]	13–19	24–35	40–52
 Wkrętak dynamometryczny, analogowy	FS2001	FS2001	FS2003
 Wkrętak dynamometryczny, cyfrowy			FS2248
 Ostrze wymienne	FS2085 (T6IP)	FS2011 (T7IP)	FS2013 (T9IP)
 Wkrętak	FS2086 (T6IP)	FS2088 (T7IP)	FS1484 (T9IP)

Płytki skrawające

Oznaczenie	Wielkość	r mm	Skok (P) mm	Skok [zwojów/cal] in	l mm	Ilość płyt. skraw.	P	M	K	N	S	H
							HC	HC	HC	HC	HC	HC
	P26300-0601-D61	06	0,1	1,40–2,9	18–9	6,73	3					
	P26300-0602-D61	06	0,2	3,00–3,2	8–8	6,58	3					
	P26300-0901-D61	09	0,1	1,40–2,9	18–9	9,48	3					
	P26300-0902-D61	09	0,2	3,00–4,3	8–6	9,34	3					
	P26300-1101-D61	11	0,1	1,40–2,9	18–9	10,85	3					
	P26300-1102-D61	11	0,2	3,00–4,5	8–6	10,71	3					
	P26300-1401-D61	14	0,1	1,40–2,9	18–9	13,87	3					
	P26300-1402-D61	14	0,2	3,00–5,2	8–5	13,72	3					
	P26300-1404-D61	14	0,4	5,50–6,4	5–4	13,43	3					
	P26300-0601-D67	06	0,1	1,40–2,9	18–9	6,73	3					
	P26300-0602-D67	06	0,2	3,00–3,2	8–8	6,58	3					
	P26300-0901-D67	09	0,1	1,40–2,9	18–9	9,48	3					
	P26300-0902-D67	09	0,2	3,00–4,3	8–6	9,34	3					
	P26300-1102-D67	11	0,2	3,00–4,5	8–6	10,71	3					
	P26300-1401-D67	14	0,1	1,40–2,9	18–9	13,87	3					
	P26300-1402-D67	14	0,2	3,00–5,2	8–5	13,72	3					
	P26310-09G11-D61	09	0,2	2,30–2,3	11–11	9,34	3					
	P26310-14G11-D61	14	0,2	2,30–2,3	11–11	13,72	3					

HC = beschichtetes Hartmetall

Frez do gwintów z wymiennymi płytkami skrawającymi

T2713

mm





- Uniwersalny frez do gwintów z płytkami skrawającymi
- Wartości korekty promienia: Walter GPS / Załącznik techniczny

M-MF
DIN 13

**UNC/UNF
UN**
ASME B1.1

G (BSP)
DIN EN ISO 228



	P	M	K	N	S	H	O
T2713	●	●	●	●	●	●	●

Narzędzie

	Oznaczenie	D _N	P _{max} mm	D _c mm	l ₃ mm	l ₁ mm	d ₁ mm	Z	Ilość płytek skraw.	Typ
 DIN 1835 B	T2713-17-W16-3-06	M 20	2,5	16,5	63	118	16	3	3	P26300-06 ..
	T2713-19-W20-3-06	M 24	3	19	75	135	20	3	3	P26300-06 ..
	T2713-24-W25-3-09	M 30	3,5	24	94,5	163	25	3	3	P26300-09 ..
	T2713-29-W32-3-09	M 36	4	29	112,5	185	32	3	3	P26300-09 ..
	T2713-35-W32-3-11	M 42	4,5	35	131,5	202	32	3	3	P26300-11 ..
	T2713-40-W40-3-14	M 48	5	40	151	235	40	3	3	P26300-14 ..
	T2713-44-W40-3-14	M 56	5,5	44	175	258	40	3	3	P26300-14 ..
 Walter Capto™ in acc. with ISO 26623	T2713-52-W40-4-14	M 64	6	52	199	281	40	4	4	P26300-14 ..
	T2713-60-C5-4-14	M 72	6	60	115	152	50	4	4	P26300-14 ..
	T2713-73-C6-5-14	M 85	6	73	125	170	63	5	5	P26300-14 ..
	T2713-94-C8-5-22	M 125	10	94	140	199	80	5	5	P26300-22 ..

Walter Capto™ in acc. with ISO 26623

Zmienne doprowadzanie chłodziwa: wykręcić po stronie czołowej śrubę chłodziwa do obróbki otworów nieprzelotowych | Korpusy i elementy dodatkowe wchodzą w zakres dostawy

C3

WALTER SELECT

Stabilność maszyny, detalu obrabianego i mocowania

→ bardzo dobra = 😊


→ dobra = 😊

→ średnia = 😊

Elementy dodatkowe

D _c [mm]	16,5–19	24–29	35	40–73	94
 Śruba mocująca płytkę skrawającą Moment dokręcający	FS2147 (T6IP) 0,6 Nm	FS2111 (T7IP) 0,9 Nm	FS2061 (T7IP) 0,9 Nm	FS1457 (T9IP) 2 Nm	FS1495 (T20IP) 5 Nm

Wyposażenie

D _c [mm]	16,5–19	24–35	40–73	94
 Wkrętak dynamometryczny, analogowy	FS2001	FS2001	FS2003	FS2003
 Wkrętak dynamometryczny, cyfrowy			FS2248	FS2248
 Ostrze wymienne	FS2085 (T6IP)	FS2011 (T7IP)	FS2013 (T9IP)	FS2015 (T20IP)
 Wkrętak	FS2086 (T6IP)	FS2088 (T7IP)	FS1484 (T9IP)	FS1486 (T20IP)

Płytki skrawające

Oznaczenie	Wielkość	r mm	Skok (P) mm	Skok [zwojów/cal] in	l mm	Ilość płyt. skraw.	P	M	K	N	S	H
							HC	HC	HC	HC	HC	HC
	P26300-0601-D61	06	0,1	1,40–2,9	18–9	6,73	3					
	P26300-0602-D61	06	0,2	3,00–3,2	8–8	6,58	3					
	P26300-0901-D61	09	0,1	1,40–2,9	18–9	9,48	3					
	P26300-0902-D61	09	0,2	3,00–4,3	8–6	9,34	3					
	P26300-1101-D61	11	0,1	1,40–2,9	18–9	10,85	3					
	P26300-1102-D61	11	0,2	3,00–4,5	8–6	10,71	3					
	P26300-1401-D61	14	0,1	1,40–2,9	18–9	13,87	3					
	P26300-1402-D61	14	0,2	3,00–5,2	8–5	13,72	3					
	P26300-1404-D61	14	0,4	5,50–6,4	5–4	13,43	3					
	P26310-09G11-D61	09	0,2	2,30–2,3	11–11	9,34	3					
	P26310-14G11-D61	14	0,2	2,30–2,3	11–11	13,72	3					
	P26300-1401-D67	14	0,1	1,40–2,9	18–9	13,87	3					
	P26300-1402-D67	14	0,2	3,00–5,2	8–5	13,72	3					
	P26300-1404-D67	14	0,4	5,50–6,4	5–4	13,43	3					

HC = beschichtetes Hartmetall



C3

Frez do gwintów z wymiennymi płytkami skrawającymi

T2711 / T2712 inch



- Uniwersalny frez do gwintów z płytkami skrawającymi
- Wartości korekty promienia: Walter GPS / Załącznik techniczny



	P	M	K	N	S	H	O
T2711	●	●	●	●	●	●	●
T2712	●	●	●	●	●	●	●

Narzędzie


Oznaczenie	D _N	P _{ma} x TPI in	D _c inch	l ₂₁ inch	l ₃ inch	l ₁ inch	d ₁ inch	Z	Ilość płytek skraw.	Typ
T2711.20-W19-3-06-2-25.4	UNC 1	8	0,787	1,000	2,122	4,461	0,750	3	6	P26300-06 ..
T2711.26-W26-3-09-2-32.7	UNC 1 1/4-7	7	1,024	1,286	2,677	5,299	1,000	3	6	P26300-09 ..
T2711.31-W31-3-09-3-25.4	UNC 1 1/2-6	6	1,22	1,000	3,177	5,892	1,250	3	9	P26300-09 ..
T2712.20-W19-3-06	UNC 1	8	0,787		2,618	4,953	0,750	3	3	P26300-06 ..
T2712.23-W26-3-09	UNC 1 1/8	7	0,886		2,992	5,675	1,000	3	3	P26300-09 ..
T2712.28-W31-3-09	UNC 1 3/8	6	1,083		3,622	6,482	1,250	3	3	P26300-09 ..

Zmienne doprowadzanie chłodziwa: wykręcić po stronie czołowej śrubę chłodziwa do obróbki otworów nieprzelotowych | Korpusy i elementy dodatkowe wchodzą w zakres dostawy

Elementy dodatkowe

	D _c [inch]	0,787	0,886–1,22
	Śruba mocująca płytkę skrawającą Moment dokręcający	FS2147 (T6IP) 0,443 lbs	FS2111 (T7IP) 0,664 lbs

Wypozażenie

	D _c [inch]	0,787	0,886–1,22
	Wkrętak dynamometryczny, analogowy	FS2002	FS2002
	Ostrze wymienne	FS2085 (T6IP)	FS2011 (T7IP)
	Wkrętak	FS2086 (T6IP)	FS2088 (T7IP)


Płytki skrawające

								P	M	K	N	S	H
								HC	HC	HC	HC	HC	HC
								WSM37G	WSM37G	WSM37G	WSM37G	WSM37G	WSM37G
Oznaczenie	Wielkość	r inch	Skok (P) inch	Skok [zwojów/cal] in	l inch	Ilość płyt. skraw.							
 P26300-0601-D61	06	0,004	0,055–0,114	18–9	0,265	3							
P26300-0602-D61	06	0,008	0,118–0,126	8–8	0,259	3							
P26300-0901-D61	09	0,004	0,055–0,114	18–9	0,373	3							
P26300-0902-D61	09	0,008	0,118–0,169	8–6	0,368	3							
 P26300-0601-D67	06	0,004	0,055–0,114	18–9	0,265	3							
P26300-0602-D67	06	0,008	0,118–0,126	8–8	0,259	3							
P26300-0901-D67	09	0,004	0,055–0,114	18–9	0,373	3							
P26300-0902-D67	09	0,008	0,118–0,169	8–6	0,368	3							
 P26310-09G11-D61	09	0,008	0,091–0,091	11–11	0,368	3							

HC = beschichtetes Hartmetall

C3

Płytki do frezowania gwintów - M, MF, UNC, UNF, UN P26300 Tiger-tec® Gold



Płytki skrawające

Oznaczenie	Wielkość	r mm	Skok (P) mm	Skok [zwojów/cal] in	l mm	Ilość płyt skraw.	P	M	K	N	S	H
							HC	HC	HC	HC	HC	HC
							WSM37G	WSM37G	WSM37G	WSM37G	WSM37G	WSM37G
 P26300-0601-D67	06	0,1	1,40-2,9	18-9	6,73	3						
P26300-0602-D67	06	0,2	3,00-3,2	8-8	6,58	3						
P26300-0901-D67	09	0,1	1,40-2,9	18-9	9,48	3						
P26300-0902-D67	09	0,2	3,00-4,3	8-6	9,34	3						
P26300-1102-D67	11	0,2	3,00-4,5	8-6	10,71	3						
P26300-1401-D67	14	0,1	1,40-2,9	18-9	13,87	3						
P26300-1402-D67	14	0,2	3,00-5,2	8-5	13,72	3						
P26300-1404-D67	14	0,4	5,50-6,4	5-4	13,43	3						
P26300-0601-D61	06	0,1	1,40-2,9	18-9	6,73	3						
P26300-0602-D61	06	0,2	3,00-3,2	8-8	6,58	3						
P26300-0901-D61	09	0,1	1,40-2,9	18-9	9,48	3						
P26300-0902-D61	09	0,2	3,00-4,3	8-6	9,34	3						
P26300-1101-D61	11	0,1	1,40-2,9	18-9	10,85	3						
P26300-1102-D61	11	0,2	3,00-4,5	8-6	10,71	3						
P26300-1401-D61	14	0,1	1,40-2,9	18-9	13,87	3						
P26300-1402-D61	14	0,2	3,00-5,2	8-5	13,72	3						
P26300-1404-D61	14	0,4	5,50-6,4	5-4	13,43	3						
P26300-2204-D61	22	0,4	6,00-10,0	4-3	21,41	3						


Przykład zamówienia dla gatunku WSM37G: P26300-0601-D67 WSM37G

HC = węgiel pokrywany

Płytki do frezowania gwintów - G (BSP)

P26310

Tiger-tec® Gold



Płytki skrawające

Oznaczenie	Wielkość	r mm	Skok (P) mm	Skok [zwojów/cal] in	l mm	Ilość płyt. skraw.	P	M	K	N	S	H
							HC	HC	HC	HC	HC	HC
 P26310-09G11-D61 P26310-14G11-D61	09	0,2	2,30-2,3	11-11	9,34	3	WSM37G	WSM37G	WSM37G	WSM37G	WSM37G	WSM37G
	14	0,2	2,30-2,3	11-11	13,72	3						

Przykład zamówienia dla gatunku WSM37G: P26310-09G11-D61 WSM37G

HC = węgiel pokrywany

Jak używać Walter GPS

Jako wiodące na rynku oprogramowanie do wyszukiwania narzędzi i kalkulowania parametrów skrawania, Walter GPS oferuje liczne funkcje, które pomogą Ci w codziennej pracy: Do produkcji na maszynie, jako dobre wartości początkowe do programowania, do planowania procesów i komponentów itd. – droga od komponentu do produkcji nie może być szybsza, ponieważ:

» Dzięki tym parametrom skrawania możesz natychmiast rozpocząć produkcję!

WYSZUKIWANIE WEDŁUG NARZĘDZI

Chcesz użyć konkretnego lub już istniejącego narzędzia, znasz aplikację i materiał, ale nie wiesz, z jakimi parametrami skrawania pracować? A może chcesz wiedzieć, czy narzędzie to sprosta zastosowaniu?

Walter GPS udziela odpowiedzi za pomocą zaledwie kilku kliknięć: w postaci parametrów skrawania, modeli danych itp.

WYSZUKIWANIE ZDEFINIOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Znasz aplikację i materiał, ale nie wiesz, które rozwiązanie narzędziowe będzie do tego najlepsze?

Walter GPS sugeruje jedno lub więcej rozwiązań – użytkownik wybiera najlepsze dla siebie. Nawiasem mówiąc, działa to również w przypadku narzędzi z płytkami skrawającymi; Walter GPS łączy nawet różne kombinacje korpusu i płytek!

Wybierz
materiał i **zastosowanie**

Wprowadź konkretne
narzędzie

Wybierz
materiał i **zastosowanie**

KORZYŚCI, KTÓRE MOŻESZ ZYSKAĆ DZIĘKI WALTER GPS!

- › **Znajdź odpowiednie rozwiązanie narzędziowe dla swojego zadania obróbki** – szybko i z orientacją na cel obróbki (np. maksymalną efektywność).
- › **Uzyskaj wiarygodne parametry skrawania dla swojego narzędzia** – skalkulowane zgodnie z wpisanymi danymi: dla narzędzia, zastosowania i materiału.
- › **Idealny do obliczania rentowności** – pozwala określić szacunkowe koszty w najkrótszym możliwym czasie.
- › **Korzystaj z przydatnych dodatkowych informacji** – np. w postaci modeli 2D i 3D, które możesz wykorzystać bezpośrednio do programowania maszyny.
- › **Wartości CO₂ dla danego zastosowania** – podzielone zgodnie z obróbką i obciążeniem podstawowym maszyny.

Uruchom Walter GPS teraz

Nawigacja w celu zapewnienia optymalnego rozwiązania w zakresie obróbki skrawaniem



www.walter-tools.com/gps

WYNIK



Wprowadzanie parametrów aplikacji



Wybór narzędzia



Walter oferuje do wyboru jedno lub więcej możliwych rozwiązań w zakresie narzędzi. Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie jest preferowane w ustawieniu domyślnym programu. Jeśli masz inny priorytet (np. najbardziej wydajne rozwiązanie, najlepsza jakość powierzchni lub ...), możesz go zdefiniować, a lista narzędzi zostanie odpowiednio zaktualizowana!











Wprowadzanie parametrów aplikacji

Wybór narzędzia

Walter oferuje odpowiednie parametry skrawania dla narzędzia, aplikacji i materiału! Tak precyzyjne, że można je natychmiast wykorzystać na maszynie lub w programowaniu! I oczywiście sprawdzisz, czy narzędzie jest odpowiednie do danej aplikacji. Jeśli nie, skorzystaj z „Wyszukiwania zdefiniowanego przez użytkownika”, aby natychmiast znaleźć odpowiednią alternatywę – w mgnieniu oka i z opcją bezpośredniego zamawiania przez TOOLSHOP!

Opis typu





Frez do gwintów

Opis typu	Obróbka	Grupy materiałów							Kąt pochylenia linii śrubowej	Głębokość gwintu
		P	M	K	N	S	H	O		
		Stal	Stal nierdzewna	Żeliwo	Metale nieżelazne	Materiały trudno skrawalne	Materiały twarde	Inne		
TC610 	– Uniwersalny frez do gwintów 	●●	●●	●●	●●	●●		●	20°	1,5 × D _N
TC611 	– Uniwersalny frez do gwintów 	●●	●●	●●	●●	●●		●	20°	2,0 × D _N
TC620 	– Uniwersalny wielorzędowy frez do gwintów 	●●	●●	●●	●●	●●		●	15° / 20°	2,0 × D _N 2,5 × D _N
TC630 	– Uniwersalny frez obwiedniowy do gwintów 	●●	●●	●●	●●	●●		●	15°	2,0 × D _N 2,5 × D _N 3,0 × D _N 4,0 × D _N
TC645 	– Uniwersalny frez obwiedniowy wierząco-gwintujący 	●●	●●	●●	●●	●●		●	–20°	2,0 × D _N 2,5 × D _N
TC685 	– Frez obwiedniowy wierząco-gwintujący do materiałów hartowanych od 44 do 63 HRC 	●		●		●	●●		–15°	2,0 × D _N 2,5 × D _N
TMC 	– Uniwersalny frez do gwintów z pogłębiaczem 	●●	●●	●●	●●	●●		●	27°	2,0 × D _N
TME 	– Uniwersalny frez do gwintów zewnętrznych 	●●	●●	●●	●●	●●		●	20°	2,0 × D _N
TMG HRC 	– Frez do gwintów do materiałów hartowanych od 48 do 63 HRC 	●●		●●		●	●●	●	10°	1,5 × D _N
TMO HRC 	– Frez obwiedniowy do gwintów do materiałów hartowanych od 48 do 63 HRC 	●●		●●		●	●●	●	15°	2,0 × D _N
TMG 	– Uniwersalny frez do gwintów 	●●	●●	●●	●●	●●		●	10°	—
TMG Ni 	– Frez do gwintów do stopów niklu 	●●	●●		●	●●		●	27°	1,5 × D _N
TMD 	– Frez wierząco-gwintujący do materiałów z aluminium i żeliwa szarego dających krótki wiór 			●●	●●				27°	2,0 × D _N

- główne zastosowanie
- możliwe zastosowanie

Opis gatunku

Frezy do gwintów






Oznaczenie materiału skrawającego Walter	Oznaczenie wg normy	Grupy materiałów						Zakres zastosowania								Proces pokrywania	Materiał skrawający	Przykład narzędzia
		P	M	K	N	S	H	O	01	10	20	30	40	45				
		Stal	Stal nierdzewna	Żeliwo	Metale nieżelazne	Materiały trudnoskrawalne	Materiały twarde	Inne	05	15	25	35	45					
WB10TJ	HC – 10	●●	●●	●●	●●	●●		●							PVD	AlTiN		
WB10RC	HC – 10	●		●		●	●●								PVD	TiAlN		
WB10RA	HC – 10	●	●●	●	●	●●		●							PVD	TiAlN + TiAl		
WB10RD	HC – 10	●●	●●	●●	●●	●●		●							PVD	TiAlN + ZrN		
WJ30RC	HC – 30	●●	●●	●●	●●	●●		●							PVD	TiAlN		

HC = węgiel pokrywany

●● główne zastosowanie
● możliwe zastosowanie

Opis typu

Frez do gwintów

Opis typu	Obróbka	Grupa materiałowa							Głębokość gwintu
		P	M	K	N	S	H	O	
		Stal	Stal nierdzewna	Żeliwo	Metale nieżelazne	Materiały elementów obrabianego trudno obrabialne	Twardość materiału	Inne	
T2710 	– Frez do gwintów wielorzędowy z płytkami skrawającymi 	●●	●●	●●	●	●●	●	●	$1,5 \times D_N$
T2711 	– Frez do gwintów wielorzędowy z płytkami skrawającymi 	●●	●●	●●	●	●●	●	●	$2,0 \times D_N$
T2712 	– Frez do gwintów wielorzędowy z płytkami skrawającymi 	●●	●●	●●	●	●●	●	●	$2,5 \times D_N$
T2712 	– Frez do gwintów jednorzędowy z płytkami skrawającymi 	●●	●●	●●	●	●●	●	●	$2,5 \times D_N$
T2713 	– Frez do gwintów jednorzędowy z płytkami skrawającymi 	●●	●●	●●	●	●●	●	●	$3,0 \times D_N$

- Głównie zastosowanie
- Zastosowanie

Opis gatunku

Płytki skrawające

Oznaczenie materiału skrawającego Walter	Oznaczenie wg normy	Grupy materiałów							Zakres zastosowania							Proces pokrywania	Materiał skrawający	Przykład płytek skrawających
		P	M	K	N	S	H	O	01	10	20	30	40					
		Stal	Stal nierdzewna	Żeliwo	Metale nieżelazne	Materiały trudnoskrawalne	Materiały twarde	Inne	05	15	25	35	45					
WSM37G	HC – 35	●●	●●	●●	●	●●	●	●								PVD	TiAlN + ZrN + Al ₂ O ₃ (Al)	
WSM37S	HC – 35	●●	●●	●●	●	●●	●	●								PVD	TiAlN + Al ₂ O ₃ (Al)	

HC = węgiel pokrywany

●● główne zastosowanie
● możliwe zastosowanie

Podstawy metody


Podstawowe aspekty Frezowania gwintów

- Obrabiarka ze sterowaniem 3D CNC jest Wymagane (obecnie w dużej mierze standard)
- Konwencjonalne frezowanie gwintów jest ekonomiczne do ok. $2,5 \times D_N$. Frezowanie obwiedniowe gwintów jest korzystne w przypadku większych głębokości gwintu.
- W przypadku większych wymiarów gwintów, frezowanie gwintów jest zazwyczaj szybsze niż Gwintowanie gwintu

W przeciwieństwie do gwintowania i frezowania gwintów, skok jest generowany przez sterowanie CNC. Gradacja średnicy jest generowana przez sterowanie CNC.

Teoretycznie frez z gwintem wewnętrznym może być użyty do wykonania gwintu zewnętrznego. Jednak gwinty zewnętrzne są zaokrąglone w rdzeniu w celu minimalizacji efektu karbu, a średnica zewnętrzna jest zbyt mała, co powoduje, że gwinty wykonane w ten sposób nie są zgodne z normą.

Mimo to, dokładność pomiarowa sprawdzianu pozostaje zachowana, ponieważ sprawdzian pierścieniowy do gwintów kontroluje średnicę podziałową gwintu.



Ze względu na prawa fizyki frezy do gwintów mają mniejsze przemieszczenie po stronie trzpienia niż po stronie przedniej krawędzi skrawającej. Jak pokazano w odpowiednim wzorze, prowadzi to do powstawania stożkowych gwintów w konwencjonalnych frezach do gwintów. Geometria frezów do gwintów jest już lekko stożkowa, aby przeciwdziałać tym prawom fizyki. W trudnych warunkach obróbki (np. podczas frezowania głębokich gwintów) problem ten można rozwiązać za pomocą jednego z następujących środków:


środki:

- (Wielokrotny) Promieniowy podział skrawania
- Wszystkie operacje skrawania promieniowego wykonane w sposób przeciwbieżny
- Zmniejszenie nacisku cięcia poprzez odśrodkowanie zębów
- Na koniec procesu wykonanie operacji jałowego skrawania bez dodatkowego dostawienia

Uwaga:


Dobłą alternatywą są frezy obwiedniowe do gwintów (TC630), które wykonują gwinty cylindryczne aż do dna otworu. Długość wysunięcia istotna dla gięcia pozostaje niezmienna na całej długości gwintu w przypadku frezowania obwiedniowego, ponieważ w danym momencie zaangażowany jest tylko jeden rząd krawędzi tnących. Dzięki temu ugięcie pozostaje stałe.

Chociaż powyższe środki mogą wydłużyć czas cyklu, są one nieuniknione w niektórych przypadkach, gdy dokładność gwintu nie może być zagwarantowana w inny sposób. Szczególnie w przypadku gwintów o wąskich tolerancjach oraz trudnych w obróbce materiałów (np. Inconel), często konieczne jest podjęcie środków w celu zmniejszenia stożkowatości.




Gwintowanie: Skok gwintu P jest generowany przez gwintownik.

Frezowanie gwintów: Skok gwintu P jest generowany przez sterowanie CNC (program kołowy).



Duże gwinty mogą być również produkowane na maszynach o niższej mocy napędu, ponieważ moment obrotowy wymagany do frezowania gwintów wzrasta wraz z rosnącym rozmiarem gwintu. W przeciwieństwie do gwintowania i formowania gwintów, wzrost ten jest tylko umiarkowany.

Frezowanie gwintów jest niezwykle niezawodnym procesem produkcyjnym. Usuwanie wiórów na ogół nie stanowi problemu, ponieważ w procesie tym powstają krótkie wióry. Co więcej, do frezowania gwintów nie są wymagane specjalne uchwyty; niemal wszystkie standardowe uchwyty frezarskie mogą być również używane do frezowania gwintów.



$$f = \frac{F \times l_3^3}{3 \times E \times I}$$

f = Ugięcie
 F = Siła skrawania
 l_3 = Wysięg narzędzia


E = Moduł sprężystości
 I = Moment powierzchni 2. stopnia
 l_c = Długość krawędzi tnącej

Strategia obróbki

Procesy frezowania gwintów


Należy rozróżnić dwa podstawowe procesy frezowania gwintów:

Frezowanie przeciwbieżne



Frezowanie przeciwbieżne jest preferowaną metodą dla obróbki materiałów utwardzonych lub do obróbki gwintów stożkowych.
(Gwint prawoskrętny od góry do dołu)

Frezowanie współbieżne



Frezowanie współbieżne zwiększa trwałość narzędzia i zapobiega powstawaniu karbu, ale sprzyja stożkowi gwintów.
(Gwint prawoskrętny od dołu do góry)

Uwaga:

Walter GPS automatycznie określa prawidłowy proces dla danego przypadku obróbki, biorąc pod uwagę zarówno szczegóły specyficzne dla narzędzia, jak i obróbki.


Podział skrawania

Aby zmniejszyć siły działające na narzędzie, można wykonać podział cięcia:

Osiowy podział skrawania



1. ostrze



2. ostrze

Uwaga:

W przypadku osiowego cięcia upewnij się, że frez do gwintów jest zawsze przesunięty o wielokrotność podziałki.


Promieniowy podział skrawania



1. ostrze



2. ostrze



1. ostrze
Frezowanie przeciwbieżne
2. ostrze
Frezowanie współbieżne

Zalety:

- Możliwe jest uzyskanie większych głębokości gwintu
- Zmniejszone ryzyko złamania narzędzia
- Frezowanie gwintów jest również możliwe przy stosunkowo niestabilnym Mocowaniu
- Przeciwdziała gwintom stożkowym


Wady:

- Zwiększone zużycie narzędzi
- Dłuższy czas produkcji
- Podczas cięcia osiowego na przejściu może pojawić się zadziór


Strategia obróbki

Podstawowe strategie

Frezowanie gwintów



Frezowanie gwintów wielorzędowych




- Pozycja wyjściowa
- Ruch poza płaszczyzną
- × Ruch osiowy
- Kierunek ruchu na osi x i y


Strategia obróbki

Podstawowe strategie (Ciąg dalszy)

Frezowanie gwintów z fazką stożkową



Frezowanie gwintów zewnętrznych




- Pozycja wyjściowa
- Ruch poza płaszczyzną
- × Ruch osiowy
- Kierunek ruchu na osi x i y


Strategia obróbki

Podstawowe strategie (Ciąg dalszy)

Frezowanie gwintów



Frezowanie gwintów




- Pozycja wyjściowa
- Ruch poza płaszczyzną
- × Ruch osiowy
- Kierunek ruchu na osi x i y


Strategia obróbki

Podstawowe strategie (Ciąg dalszy)

Frezowanie obwiedniowe gwintów



Frezowanie obwiedniowe gwintów w utwardzanych materiałach




- Pozycja wyjściowa
- Ruch poza płaszczyzną
- ✕ Ruch osiowy
- Kierunek ruchu na osi x i y

Strategia obróbki

Podstawowe strategie (Ciąg dalszy)

Wiertło cyrkulacyjne / frez do gwintu



- Pozycja wyjściowa
- Ruch poza płaszczyznę
- ✕ Ruch osiowy
- Kierunek ruchu na osi x i y

Programowanie CNC do frezowania gwintów pełnowęglkowych Walter TC610 / TC611 / TC620 / TC630 / TC645 / TC685

Zasadniczo zaleca się tworzenie programów CNC do frezowania gwintów przy użyciu oprogramowania Walter GPS. W przeciwieństwie do zdefiniowanych wstępnie cykli maszyny program Walter GPS uwzględni stabilność narzędzia oraz materiał przeznaczony do obróbki. Na bazie tych informacji optymalne parametry skrawania są dobierane automatycznie, a w razie potrzeby planuje się także promieniowe podziały skrawania w przebiegu programu. Standardowo można generować programy CNC do wszystkich typowych układów sterowania. Wszystkie linie programu są opatrzone komentarzami, dzięki czemu można prześledzić przebieg programu i, w przeciwieństwie do cykli maszynowych, dostosować pojedyncze wartości. Ponadto zastosowanie systemu Walter GPS umożliwia uzyskanie żądanej tolerancji gwintu już podczas pierwszego gwintu – nie trzeba już zmuszać do odpowiednich wartości korygujących.

Podczas produkcji wszystkie frezy do gwintów są mierzone i opisywane za pomocą promienia programowanego („Rprg.”). Promień programowany jest obliczany na podstawie zmierzonej rzeczywistej średnicy podziałowej gwintu. Ponieważ gwinty są sprawdzane na średnicy podziałowej gwintu, należy uwzględnić ją podczas programowania. Nie wszyscy użytkownicy potrafią zmierzyć średnicę podziałową gwintu frezu do gwintów i ustalić wartość Rprg. Dlatego standardowe opisywanie narzędzi za pomocą wartości Rprg. oferuje wiele zalet w celu zapewnienia optymalnego przebiegu procesu. Wartość Rprg. można łatwo odczytać z chwytu narzędzia i wprowadzić bezpośrednio do pamięci narzędzi maszyny. Jeśli wartość Rprg. zostanie wprowadzona bez korekty, frez do gwintów porusza się po torze najmniejszej dozwolonej średnicy podziałowej gwintu.


Ponieważ w przypadku zastosowania Rprg. można osiągnąć jedynie najmniejszy wymiar dozwolonej średnicy podziałowej gwintu, należy wprowadzić korektę w zależności od wybranej tolerancji. Do tego celu można wykorzystać najwyższą linię wygenerowaną przez Walter GPS programu CNC. Jeśli wartość Rprg. zostanie zredukowana o podaną wartość korekty (w poniższym przykładzie o 0,038 mm), wynika z tego przebieg ruchu, w przypadku którego średnica podziałowa gwintu frezowanego gwintu znajduje się w środku zakresu tolerancji.

Jeśli w trakcie obróbki narzędzie ulegnie zużyciu, zwiększy się wartość znoszenia, a średnica podziałowa gwintu będzie mniejsza. Można to skompensować za pomocą korekty wartości Rprg. Zaleca się skoki korekty o wartości rzędu 0,01 mm.

Uwaga: Jeśli pamięć narzędzi działa w oparciu o średnicę, nie promień, przed wprowadzeniem wartości Rprg. należy podwoić. W przeciwnym razie dojdzie do kolizji i złamania narzędzia.



Program NC – M 6	
Komentarz	Kod
Wstępne ustawienie promienia narzędzia	;Tol. 6H: R='Rprg'-0.038 mm
Wywołanie narzędzia	N01 M6 T
Wybór powierzchni roboczej	N02 G90 G17



- Największa dozwolona średnica podziałowa gwintu
- Środek tolerancji
(Jest osiągnięta w przypadku korzystania z wartości korekty obliczonej przez Walter GPS.)
- Najmniejsza dopuszczalna średnica podziałowa gwintu
(Jest osiągnięta w przypadku wprowadzenia Rprg. bez korekty.)

Wartości korekty promienia w przypadku pełnowęglkowych frezów do gwintów Walter TC610 / TC611 / TC620 / TC630 / TC645 / TC685

Gwinty metryczne wg normy DIN 13

Średnica nominalna gwintu D_N [mm]		Korekta promienia		
		Minimalne tolerancje H	Środek tolerancji 6H [mm]	Środek tolerancji 6G [mm]
≥ 3 oraz ≤ 22	0,50	Rpgr.	-0,025	-0,035
	0,70	Rpgr.	-0,030	-0,041
	0,80	Rpgr.	-0,031	-0,043
	1,00	Rpgr.	-0,038	-0,051
	1,25	Rpgr.	-0,040	-0,054
	1,50	Rpgr.	-0,045	-0,061
	1,75	Rpgr.	-0,050	-0,067
	2,00	Rpgr.	-0,053	-0,072
	2,50	Rpgr.	-0,056	-0,077

Na podstawie tolerancji średnicy podziałowej gwintu wg normy DIN ISO 965-1.

Gwint metryczny wg DIN 13 / gwint metryczny J wg DIN ISO 5885

Średnica nominalna gwintu D_N [mm]		Korekta promienia		
		Minimalne tolerancje H	Środek tolerancji 4H [mm]	
≥ 3 oraz ≤ 22	0,50	Rpgr.	-0,016	
	0,70	Rpgr.	-0,019	
	0,80	Rpgr.	-0,020	
	1,00	Rpgr.	-0,024	
	1,25	Rpgr.	-0,025	
	1,50	Rpgr.	-0,028	
	1,75	Rpgr.	-0,031	
	2,00	Rpgr.	-0,033	
	2,50	Rpgr.	-0,035	

Na podstawie tolerancji średnicy podziałowej gwintu wg normy DIN ISO 965-1.

Gwint UN / UNC / UNF / UNEF wg ASME B1.1 / UNJ wg ASME B1.15

Średnica nominalna gwintu D_N [cale]		Korekta promienia		
		Minimalne tolerancje H	Środek tolerancji 2B [mm]	Środek tolerancji 3B [mm]
$\geq 0,164$ " i $\leq 0,75$ "	32	Rpgr.	-0,023	-0,017
	24	Rpgr.	-0,027	-0,020
	20	Rpgr.	-0,031	-0,023
	18	Rpgr.	-0,034	-0,025
	16	Rpgr.	-0,036	-0,027
	13	Rpgr.	-0,041	-0,030
	11	Rpgr.	-0,046	-0,034
	10	Rpgr.	-0,049	-0,036

Na podstawie tolerancji średnicy podziałowej gwintu wg ASME B1.1.

Wartości korekty promienia w przypadku pełnowęglkowych frezów do gwintów Walter TC610 / TC611 / TC620 / TC630 / TC645 / TC685 (ciąg dalszy)

Gwint G wg DIN EN ISO 228/RP

Średnica nominalna gwintu D_N [cale]	 [G / cal]	Korekta promienia		
		Najmniejszy rozmiar	Środek tolerancji [mm]	
1/16	28	Rpgr.	-0,027	
1/8		Rpgr.	-0,027	
1/4	19	Rpgr.	-0,031	
3/8		Rpgr.	-0,031	
1/2	14	Rpgr.	-0,036	
5/8		Rpgr.	-0,036	
3/4		Rpgr.	-0,036	
7/8		Rpgr.	-0,036	
1	11	Rpgr.	-0,045	

Promień programowany (w skrócie „Rpgr.”) można odczytać na chwycie narzędzia. Należy wprowadzić go do tabeli narzędzi sterowania CNC. Frezowany gwint zawiera się w dolnym zakresie tolerancji i przeważnie jest za wąski. Jeśli gwint ma być wyfrezowany do środka tolerancji, Rpgr. należy zredukować o wartość podaną w kolumnie „Środek tolerancji”. Wówczas gwint jest z reguły precyzyjny. Wartości korekty promienia można ustalić także przy użyciu Walter GPS.



Przykład gwintu M8 – 6H przy P = 1,25 mm


Promień programowany (Rpgr.)	3,07 mm
Korekta promienia – środek tolerancji 6H	– 0,04 mm
Promień narzędzia do stosowania	= 3,03 mm

Programowanie CNC do frezowania gwintów płytkami wymiennymi Walter T2710 / T2711 / T2712 / T2713

Promień programowania (w skrócie „Rprg”) można pobrać z tabel korekcy promienia. Należy jedynie zmierzyć promień narzędzia i pobrać odpowiednią wartość korekcy z tabeli.

Jeśli zmierzony promień narzędzia jest zmniejszony o wartość określoną w kolumnie „Wymiar minimalny”, gwint po obróbce znajduje się w dolnym zakresie tolerancji i jest zwykle zbyt ciasny.


Jeśli gwint ma być frezowany do środka tolerancji, zmierzony promień narzędzia musi zostać zmniejszony o wartość określoną w kolumnie „Środek tolerancji...”. Gwint po obróbce jest zwykle zgodny ze środkiem tolerancji. Wartości kompensacji promienia można również określić w Walter GPS.



- Największa dozwolona średnica podziałowa gwintu
- Środek tolerancji
(Jest osiągnięta w przypadku korzystania z wartości korekty obliczonej przez Walter GPS.)
- Najmniejsza dopuszczalna średnica podziałowa gwintu
(Jest osiągnięta w przypadku wprowadzenia Rprg. bez korekty.)

Wartości korekty promienia dla frezowania gwintów płytkami wielostrzowymi Walter T2710 / T2711 / T2712 / T2713


Gwinty metryczne wg normy DIN 13

Średnica nominalna gwintu D_N [mm]			Korekta promienia		
			Minimalne tolerancje H	Środek tolerancji 6H	Środek tolerancji 6G
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
≥ 16	1,5	0,1	-0,05	-0,10	-0,12
	2	0,1	-0,10	-0,15	-0,17
	2,5	0,1	-0,15	-0,20	-0,22
	3	0,2	-0,10	-0,16	-0,19
	3,5	0,2	-0,15	-0,22	-0,24
	4	0,2	-0,20	-0,27	-0,30
	4,5	0,2	-0,25	-0,33	-0,36
	5*	0,2	-0,30	-0,38	-0,42
		0,4	-0,10	-0,18	-0,22
	5,5	0,4	-0,15	-0,24	-0,27
	6	0,4	-0,20	-0,29	-0,33
	8	0,4	-0,40	-0,51	-0,56
	10	0,4	-0,59	-0,71	-

W oparciu o tolerancje średnicy podziałowej gwintu zgodnie z normą DIN ISO 965-1, obowiązujące od M16.

* UWAGA: Zalecamy Promień naroża $r = 0,2$ mm dla $P = 5$ mm! Należy zwrócić uwagę przy wyborze wartości korekty promienia.


UN / UNC / UNF / UNEF Gwint zgodny z ASME B1.1

Średnica nominalna gwintu D_N [cale]			Korekta promienia		
			Najmniejszy rozmiar	Środek tolerancji 2B	Środek tolerancji 3B
	[G / cal]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
≥ 3/4"	18	0,1	-0,04	-0,08	-0,07
	16	0,1	-0,06	-0,10	-0,09
	14	0,1	-0,08	-0,12	-0,11
	12	0,1	-0,11	-0,16	-0,15
	9	0,1	-0,18	-0,23	-0,22
	8	0,2	-0,12	-0,17	-0,16
	7	0,2	-0,16	-0,22	-0,21
	6	0,2	-0,22	-0,29	-0,27
	5*	0,2	-0,31	-0,38	-0,36
		0,4	-0,11	-0,18	-0,16
	4,5	0,4	-0,16	-0,24	-0,22
	4	0,4	-0,23	-0,32	-0,30

W oparciu o tolerancje średnicy podziałowej gwintu zgodnie z ASME B1.1, obowiązujące od UNC 3/4.

* UWAGA: Zalecamy Promień naroża $r = 0,2$ mm dla $P = 5$ G/cal! Należy zwrócić uwagę przy wyborze wartości korekty promienia.

Gwint rurowy G (BSP) wg DIN EN ISO 228

Średnica nominalna gwintu D_N [cale]			Korekta promienia	
			Najmniejszy rozmiar	Środek tolerancji
	[G / cal]	[mm]	[mm]	[mm]
≥ 1" i < 2 1/4"	11	0,2	-0,11	-0,16
≥ 2 1/4"	11	0,2	-0,11	-0,17



W oparciu o tolerancje średnicy podziałowej gwintu zgodnie z DIN EN ISO 228, obowiązujące od $D_N 1"$.

Jeśli zmierzony promień narzędzia jest zmniejszony o wartość określoną w kolumnie „Wymiar minimalny”, gwint po obróbce znajduje się w dolnym zakresie tolerancji i jest zwykle zbyt ciasny. Jeśli gwint ma być frezowany do środka tolerancji, zmierzony promień narzędzia musi zostać zmniejszony o wartość określoną w kolumnie „Środek tolerancji”. Gwint po obróbce jest zwykle zgodny ze środkiem tolerancji. Wartości kompensacji promienia można również określić w Walter GPS.


Przykład gwintu M36 - 6H	P	4 mm
	r	0,2 mm
Zmierzony promień narzędzia	14,53 mm	
Korekta promienia – środek tolerancji 6H	- 0,27 mm	
Promień narzędzia do stosowania	= 14,26 mm	

Parametry techniczne TC645/TC685 Supreme


Gwinty metryczne wg normy DIN 13

Średnica nominalna gwintu D_N			Kąt fazy	
[mm]	[mm]	[mm]	[°]	Średnica fazy [mm]
M4	0,7	1,1	120	4,2
M5	0,8	1,3		5,2
M6	1	1,6		6,3
M8	1,25	2,0		8,3
M10	1,5	2,4		10,4
M12	1,75	2,8		12,4
M14	2	3,2		14,5
M16	2	3,2		16,5
M18	2,5	4,0		18,6
M20	2,5	4,0		20,6

Gwint UN / UNC zgodnie z ASME B1.1

Średnica nominalna gwintu D_N			Kąt fazy	
[cale]	[G / cal]	[mm]	[°]	Średnica fazy [mm]
UNC 8	32	1,3	120	4,4
UNC 10	24	1,7		5,1
UNC 1/4	20	2,0		6,7
UNC 5/16	18	2,3		8,3
UNC 3/8	16	2,5		9,9
UNC 7/16	14	2,9		11,6
UNC 1/2	13	3,2		13,2
UNC 9/16	12	3,4		14,8
UNC 5/8	11	3,7		16,5
UNC 3/4	10	4,1		19,7

Gwint rurowy G (BSP) wg DIN EN ISO 228

Średnica nominalna gwintu D_N			Kąt fazy	
[cale]	[G / cal]	[mm]	[°]	Średnica fazy [mm]
G 1/16	28	1,4	110	8,0
G 1/8	28	1,5		10,0
G 1/4	19	2,2		13,5
G 3/8	19	2,2		17,0
G 1/2	14	2,9		21,4
G 5/8	14	2,9		23,4
G 3/4	14	2,9		26,9
G 7/8	14	2,9		30,7

W przypadku orbitalnych frezów do wiercenia gwintów możliwe jest tworzenie fazy przy użyciu geometrii czoła.

Rozmiary fazowania tworzone za pomocą zautomatyzowanych programów Walter GPS przedstawiono w powyższej tabeli.

Obliczanie rozmiaru fazy:

Średnica nominalna gwintu + $0,25 \times \text{skok}$ ($D_N + 0,25 \times P$)

Przykład gwintu M16	P	2 mm
$D_N + 0,25 \times P$		
Przykład		16 mm + $0,25 \times 2$ mm
Średnica fazy		= 16,5 mm

Rozwiązania problemów

		Problem					
		Karby	Niski trwałość	Wyłamanie krawędzi tnącej	Stożkowy gwint*	Złamanie narzędzia	Zgodność ze sprawdzianem
Parametry skrawanie/strategia/ustawienia	f_z w [mm/ząb]	+	+	☐	-	-	
	v_c w [m/min]	-	-	☐		☐	
	Programowanie			☐		☐	☐
	Gwintowanie współbieżne	■	■				
	Gwintowanie przeciwbieżne				■		■
	Podział skrawania	■		■	■	■	■
	Promień programowania [Rprg.]						☐
	Chłodzenie		+	+			
Element obrabiany	Mocowanie	☐	+	+	☐	☐	☐
	Średnica otworu wstępnego	☐	+	☐	☐	☐	+
	Usuwanie wiórów		+	+	☐	☐	
Narzędzie	Stabilność/geometria	☐	+	+	☐	☐	+
	Wysięg narzędzia	-	-	-	-	-	-
	Pokrycie		☐				
	Dokładność ruchu obrotowego	☐	☐	☐		☐	☐

☐ sprawdzić ■ preferowane zastosowanie - zredukować + poprawić / podwyższyć

* Zastosowanie narzędzi z rodziny TC630 Supreme jest bardzo dobrą alternatywą do produkcji gwintów cylindrycznych.

TC630 – Specjaliści do wymagających zadań:

Narzędzia z rodziny TC630 często służą do rozwiązywania problemów, gdy

- konieczne jest wykonanie głębokich gwintów
- Konwencjonalne frezy do gwintów wykonują gwinty stożkowe

Chłodzenie i Smarowanie:

Problemy, jakie są związane z chłodzeniem i smarowaniem, jak również odpowiednie środki zapobiegawcze zostały zapisane w dziale „Chłodzenie i Smarowanie”.

T2710–T2713 – Płytki skrawające do dużych gwintów:

- Dla krótkich i długich gwintów
- Geometria D61 ze ściętą krawędzią redukującą wibracje
- Geometria D67 dla maksymalnej trwałości narzędzia wyrażona w ilości detali
- W przypadku ograniczonych operacji obróbki (ograniczona Prędkość obrotowa), f_z można znacznie zwiększyć, a v_c zmniejszyć

Obróbka materiałów twardych:

- Używaj tylko narzędzi specjalnie zaprojektowanych do obróbki materiałów twardych.
(TC685, TMO HRC oder TMG HRC)
- Obróbka w przeciwnym kierunku, jeśli to możliwe (patrz Rekomendacja Walter GPS)
- Jeśli TC685 frezuje Otwór i Gwint, Obróbka odbywa się poprzez synchronizację (leworotną geometria skrawania)
- Wybierz największą dozwoloną średnicę otworu wstępnego
- W przypadku problemów z cylindrycznością gwintów, należy wykonać wiele przejść promieniowych lub użyć narzędzi z rodziny TC685 / TMO HRC
- Nie używaj smaru chłodzącego. Zamiast tego usuń twarde wióry z otworu za pomocą sprężonego powietrza lub MQL

Wybór narzędzi do frezowania gwintów płytkami wieloostrzowymi

Gwint metryczny			Gwinty zwykłe									
Rodzina	Oznaczenie	l ₃ [mm]	M16	M18	M20 / M22	M24 / M27	M30 / M33	M36 / M39	M42 / M45	M48 / M52	M56 / M59	M64 / M68
T2710	T2710-17-W16-3-06-2-15	33,0			0601							
	T2710-19-W20-3-06-3-12	39,1				0602						
	T2710-24-W25-3-09-3-14	49,5					0902					
	T2710-29-W32-3-09-3-16	58,5						0902				
	T2710-35-W32-3-11-3-18	68,5							1102			
	T2710-40-W40-3-14-3-20	79,0								1402		
	T2710-44-W40-3-14-3-22	91,0									1404	
	T2710-52-W40-4-14-3-24	103,0										1404
T2711	T2711-13-W16-1-06	35,0	0601									
	T2711-15-W16-2-06	39,0		0601								
	T2711-17-W16-3-06-2-20	43,0			0601							
	T2711-19-W20-3-06-2-24	51,0				0602						
	T2711-24-W25-3-09-2-31,5	64,5					0902					
	T2711-29-W32-3-09-3-24	76,5						0902				
	T2711-35-W32-3-11-3-27	89,5							1102			
	T2711-40-W40-3-14-3-30	103,0								1402		
	T2711-44-W40-3-14-3-33	119,0									1404	
	T2711-52-W40-4-14-2-60	135,0										1404
T2712	T2712-24-W25-3-09-2-31,5	79,5					0902					
	T2712-29-W32-3-09-2-36	94,5						0902				
	T2712-35-W32-3-11-2-40,5	110,5							1102			
	T2712-40-W40-3-14-2-50	127,0								1402		
	T2712-13-W16-1-06	43,0	0601									
	T2712-17-W16-3-06	53,0			0601							
	T2712-19-W20-3-06	63,0				0602						
	T2712-24-W25-3-09	79,5					0902					
	T2712-29-W32-3-09	94,5						0902				
	T2712-35-W32-3-11	110,5							1102			
	T2712-40-W40-3-14	127,0								1402		
	T2712-44-W40-3-14	147,0									1404	
	T2712-52-W40-4-14	167,0										1404
T2713	T2713-17-W16-3-06	63,0			0601							
	T2713-19-W20-3-06	75,0				0602						
	T2713-24-W25-3-09	94,5					0902					
	T2713-29-W32-3-09	112,5						0902				
	T2713-35-W32-3-11	131,5							1102			
	T2713-40-W40-3-14	151,0								1402		
	T2713-44-W40-3-14	175,0									1404	
	T2713-52-W40-4-14	199,0										1404
	T2713-60-C5-4-14	115,0										
	T2713-73-C6-5-14	125,0										
	T2713-94-C8-5-22	140,0										

Przykład: Korpus T2710-35-W32-3-11-3-18 i Płytki skrawająca o rozmiarze 11 i promieniu 0,2 mm (1102 → P26300-1102 . .) mogą być użyte do wykonania gwintu M42 lub M45.

Możliwe jest wykonanie gwintu M45. Co więcej, gwinty drobnozwojne o skokach 3 i 4,5 mm mogą być produkowane przy użyciu tej kombinacji korpus/płytki, jeśli średnica nominalna wynosi ≥ 42 mm.

Wybór narzędzi do frezowania gwintów płytkami wielostrzowymi

(Ciąg dalszy)

Gwint metryczny			Gwinty drobnozwojne															
Rodzina	Oznaczenie	l ₃ [mm]	D _N [mm]	P [mm]														
				1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	
T2710	T2710-17-W16-3-06-2-15	33,0	≥ 20	0601		0601												
	T2710-19-W20-3-06-3-12	39,1	≥ 24	0601			0602											
	T2710-24-W25-3-09-3-14	49,5	≥ 30		0901			0902										
	T2710-29-W32-3-09-3-16	58,5	≥ 36		0901				0902									
	T2710-35-W32-3-11-3-18	68,5	≥ 42	1101			1102			1102								
	T2710-40-W40-3-14-3-20	79,0	≥ 48		1401				1402		1402							
	T2710-44-W40-3-14-3-22	91,0	≥ 56		1401							1404						
T2710-52-W40-4-14-3-24	103,0	≥ 64	1401			1402		1402				1404						
T2711	T2711-13-W16-1-06	35,0	≥ 16	0601														
	T2711-15-W16-2-06	39,0	≥ 18		0601													
	T2711-17-W16-3-06-2-20	43,0	≥ 20		0601													
	T2711-19-W20-3-06-2-24	51,0	≥ 24	0601			0602											
	T2711-24-W25-3-09-2-31.5	64,5	≥ 30	0901				0902										
	T2711-29-W32-3-09-3-24	76,5	≥ 36	0901			0902		0902									
	T2711-35-W32-3-11-3-27	89,5	≥ 42	1101			1102			1102								
	T2711-40-W40-3-14-3-30	103,0	≥ 48		1401		1402				1402							
	T2711-44-W40-3-14-3-33	119,0	≥ 56	1401			1402					1404						
T2711-52-W40-4-14-2-60	135,0	≥ 64		1401		1402		1402		1402		1404						
T2712	T2712-24-W25-3-09-2-31.5	79,5	≥ 30	0901				0902										
	T2712-29-W32-3-09-2-36	94,5	≥ 36	0901			0902		0902									
	T2712-35-W32-3-11-2-40.5	110,5	≥ 42	1101						1102								
	T2712-40-W40-3-14-2-50	127,0	≥ 48		1401						1402							
	T2712-13-W16-1-06	43,0	≥ 16	0601														
	T2712-17-W16-3-06	53,0	≥ 20	0601														
	T2712-19-W20-3-06	63,0	≥ 24	0601		0602												
	T2712-24-W25-3-09	79,5	≥ 30	0901		0902												
	T2712-29-W32-3-09	94,5	≥ 36	0901		0902												
	T2712-35-W32-3-11	110,5	≥ 42	1101		1102												
	T2712-40-W40-3-14	127,0	≥ 48	1401		1402												
	T2712-44-W40-3-14	147,0	≥ 56	1401		1402				1402		1404						
T2712-52-W40-4-14	167,0	≥ 64	1401		1402				1402		1404							
T2713	T2713-17-W16-3-06	63,0	≥ 20	0601														
	T2713-19-W20-3-06	75,0	≥ 24	0601		0602												
	T2713-24-W25-3-09	94,5	≥ 30	0901		0902												
	T2713-29-W32-3-09	112,5	≥ 36	0901		0902												
	T2713-35-W32-3-11	131,5	≥ 42	1101		1102												
	T2713-40-W40-3-14	151,0	≥ 48	1401		1402												
	T2713-44-W40-3-14	175,0	≥ 56	1401		1402					1404							
	T2713-52-W40-4-14	199,0	≥ 64	1401		1402					1404							
	T2713-60-C5-4-14	115,0	≥ 72	1401		1402					1402		1404					
	T2713-73-C6-5-14	125,0	≥ 85	1401		1402						1404						
T2713-94-C8-5-22	140,0	≥ 125														2204		

Przykład: Korpus T2710-35-W32-3-11-3-18 i Płytki skrawające o rozmiarze 11 i promieniu 0,2 mm (1102 → P26300-1102 . .) mogą być użyte do wykonania gwintu M42 lub M45.

Możliwe jest wykonanie gwintu M45. Co więcej, gwinty drobnozwojne o skokach 3 i 4,5 mm mogą być produkowane przy użyciu tej kombinacji korpus/płytki, jeśli średnica nominalna wynosi ≥ 42 mm.

Wybór narzędzi do frezowania gwintów płytkami wieloostrzowymi

(Ciąg dalszy)

Wątek ONZ			UNC								
Rodzina	Oznaczenie	l ₃ [mm]	3/4–10	7/8–9	1–8	1 1/4–7	1 1/2–6	2 1/4–4,5	≥ 2 3/4–4	≥ 3–4	≥ 3 1/2–4
T2710	T2710-18-W16-3-06-2-11.3	36,5		0601							
	T2710-20-W20-3-06-3-12.7	41,1			0602						
	T2710-26-W25-3-09-3-12.7	52,2									
	T2710-31-W32-3-09-3-19.1	63,7									
	T2710-43-W40-4-09-3-25.4	80,7									
T2711	T2711-16-W16-2-06	41,0	0601								
	T2711-18-W16-3-06-2-25.4	47,5		0601							
	T2711-20-W20-3-06-2-25.4	53,9			0602						
	T2711-26-W25-3-09-2-32.7	68,0				0902					
	T2711-31-W32-3-09-3-25.4	80,7					0902				
T2712	T2712-26-W25-3-09-2-32.7	84,0				0902					
	T2712-31-W32-3-09-2-38.1	99,8					0902				
	T2712-17-W16-3-06	53,0		0601							
	T2712-19-W20-3-06	63,0			0602						
	T2712-24-W25-3-09	79,5				0902					
	T2712-29-W32-3-09	94,5					0902				
	T2712-35-W32-3-11	110,5									
	T2712-40-W40-3-14	127,0									
	T2712-44-W40-3-14	147,0						1404			
T2713	T2712-52-W40-4-14	167,0							1404		
	T2713-17-W16-3-06	63,0		0601							
	T2713-19-W20-3-06	75,0			0602						
	T2713-24-W25-3-09	94,5				0902					
	T2713-29-W32-3-09	112,5					0902				
	T2713-35-W32-3-11	131,5									
	T2713-40-W40-3-14	151,0									
	T2713-44-W40-3-14	175,0						1404			
	T2713-52-W40-4-14	199,0							1404		
	T2713-60-C5-4-14	115,0								1404	
	T2713-73-C6-5-14	125,0									1404
	T2713-94-C8-5-22	140,0									

Wątek ONZ			UNF						UN										
Rodzina	Oznaczenie	l ₃ [mm]	7/8-14	1-12	11/8-12	11/4-12	13/8-12	11/2-12	D _N	G / Cal									
T2710	T2710-18-W16-3-06-2-11.3	36,5							≥ 0,87	0601									
	T2710-20-W20-3-06-3-12.7	41,1				0601			≥ 1,00		0601				0602				
	T2710-26-W25-3-09-3-12.7	52,2					0901		≥ 1,25		0901				0902				
	T2710-31-W32-3-09-3-19.1	63,7						0901	≥ 1,50		0901		0901		0902				
	T2710-43-W40-4-09-3-25.4	80,7							≥ 2,00		0901				0902				
T2711	T2711-16-W16-2-06	41,0							≥ 0,75		0601								
	T2711-18-W16-3-06-2-25.4	47,5				0601			≥ 0,87		0601								
	T2711-20-W20-3-06-2-25.4	53,9				0601			≥ 1,00		0601				0602				
	T2711-26-W25-3-09-2-32.7	68,0							≥ 1,25			0901							
	T2711-31-W32-3-09-3-25.4	80,7						0901	≥ 1,50			0901			0902				
T2712	T2712-26-W25-3-09-2-32.7	84,0							≥ 1,25			0901							
	T2712-31-W32-3-09-2-38.1	99,8						0901	≥ 1,50			0901			0902				
	T2712-17-W16-3-06	53,0				0601			≥ 0,87		0601								
	T2712-19-W20-3-06	63,0				0601			≥ 1,00		0601			0602					
	T2712-24-W25-3-09	79,5					0901		≥ 1,25			0901			0902				
	T2712-29-W32-3-09	94,5						0901	≥ 1,50			0901			0902				
	T2712-35-W32-3-11	110,5							≥ 1,75			1101			1102				
	T2712-40-W40-3-14	127,0							≥ 2,00			1401			1402				
	T2712-44-W40-3-14	147,0							≥ 2,25			1401			1402		1404		
T2713	T2712-52-W40-4-14	167,0							≥ 2,75			1401			1402		1404		
	T2713-17-W16-3-06	63,0				0601			≥ 0,87		0601								
	T2713-19-W20-3-06	75,0				0601			≥ 1,00		0601			0602					
	T2713-24-W25-3-09	94,5					0901		≥ 1,25		0901			0902					
	T2713-29-W32-3-09	112,5						0901	≥ 1,50			0901			0902				
	T2713-35-W32-3-11	131,5							≥ 1,75			1101			1102				
	T2713-40-W40-3-14	151,0							≥ 2,00			1401			1402		1404		
	T2713-44-W40-3-14	175,0							≥ 2,25			1401			1402		1404		
	T2713-52-W40-4-14	199,0							≥ 2,75			1401			1402		1404		
	T2713-60-C5-4-14	115,0							≥ 3,00			1401			1402		1404		
	T2713-73-C6-5-14	125,0							≥ 3,50			1401			1402		1404		
	T2713-94-C8-5-22	140,0							≥ 5,00									2202	

Przykład: Za pomocą korpusu T2710-20-W20-3-06-3-12.7 i płytki skrawającej w rozmiarze 06 o promieniu 0,2 mm (0602 → P26300-0602 . .) można wykonać gwint UNC 1". Co więcej, gwinty UN o średnicy 8 TPI mogą być wykonywane przy użyciu tej kombinacji korpusu i płytki skrawającej, jeśli ich średnica nominalna wynosi ≥ 1".

* UNEF

Wybór narzędzi do frezowania gwintów płytkami wieloostrzowymi

(Ciąg dalszy)

Gwint G (BSP)														
Rodzina	Oznaczenie	Płytki	l ₃ [mm]	G 1"	G 1 1/8"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 3/4"	G 2"	G 2 1/4"	G 2 1/2"	G 2 3/4"	G 3"	≥ G 3 1/2"
T2712	T2712-24-W25-3-09	09G11	79,5	●●	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
	T2712-29-W32-3-09		94,5		●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	
	T2712-40-W40-3-14	14G11	127			●●	●●	●●	●●	●	●	●	●	
	T2712-44-W40-3-14		147				●●	●●	●●	●	●	●		
	T2712-52-W40-4-14		167					●●	●●	●●	●	●	●	
T2713	T2713-24-W25-3-09	09G11	94,5	●●	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
	T2713-29-W32-3-09		112,5		●●	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	
	T2713-40-W40-3-14	14G11	151			●●	●●	●●	●●	●	●	●	●	
	T2713-44-W40-3-14		175				●●	●●	●●	●	●	●	●	
	T2713-52-W40-4-14		199					●●	●●	●●	●	●	●	
	T2713-60-C5-4-14		115						●●	●●	●●	●	●	
	T2713-73-C6-5-14		125								●●	●●	●●	

Przykład: Korpus T2712-29-W32-3-09 i płytki skrawająca P26310-09G11 . . . mogą być używane do wykonywania gwintów G od G 1 1/8".

- **Główne zastosowanie:** Wysoka opłacalność dla małych i dużych wielkości partii
- **Zastosowanie:** Ekonomiczny dla małych wielkości partii
(Aby uzyskać dobrą jakość powierzchni, należy zmniejszyć posuw na ostrze. Prowadzi to do wydłużenia czasu obróbki).

Klucz do oznaczania frezów do gwintów z płytkami wieloostrzowymi

Przykład narzędzia:

T	2	7	11	–	29	–	W	32	–	3	–	09	–	3	–	24
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12

1	2	3	4	5	6
Grupa narzędzi	Generacja	Rodzaj narzędzia	Typ narzędzia	1. Separator znak	Średnica skrawania
T Gwintowanie (Threading)		7 Płytki wymienne Frez do gwintów	10 Uniwersalna z trójkątną płytką $1,5 \times D_N$ 11 Uniwersalna z trójkątną płytką $2,0 \times D_N$ 12 Uniwersalna z trójkątną płytką $2,5 \times D_N$ 13 Uniwersalna z trójkątną płytką $3,0 \times D_N$ / modułowy	– Metryczny . Calowy	

7	8	9	10	11	12
Typ adaptera	Rozmiar chwytu	Liczba zębów	Wielkość płytki	Ilość rzędów cięcia	Rozstaw rzędów cięcia
W Chwyt Weldon C Walter Capto™					


Klucz do oznaczania frezów do gwintów z płytkami wieloostrzowymi

(Kontynuacja)

Przykład płytki skrawającej:

P26300	-	09	02	-	D	6	7	W	SM	37	G
1		2	3		4	5	6	Walter	7	8	9

1	2	3	4	5
Rodzina	Wielkość płytki	Promień naroża / Specyfikacja gwintu	Rowek łamacza	Krawędź skrawająca
P26300 Płytki do frezowania gwintów Trójkątne pozytywne P26310 Płytki do frezowania gwintów Trójkątne, pozytywne, dla narzędzi jednorzędowych	06 09 11 14 22	01 = 0,1 mm 02 = 0,2 mm 04 = 0,4 mm G11 = Wątek G, 11 G/Zoll	 D = 10°	 6

6	7	8	9
Ukształtowanie krawędzi skrawającej	Zastosowanie	Zakres zastosowania ISO	Generacja
 1  7	SM Uniwersalne zastosowanie w obróbce materiałów ISO P, M, K, N, S und H	Zużycie Wytrzymałość  37 Wytrzymałość Materiały skrawające do: 7 Frezowanie gwintów	S Tiger-tec® Silver G Tiger-tec® Gold

Kod oznaczania
Frezy pełnowęglkowe do gwintów

Przykład:

T	C	6	45	–	M10	–	A	1	E	–	W	B	10	TJ
1	2	3	4	5	6		7	8	9		Gatunek			


1	2	3	4	
Grupa narzędzi	Generacja	Rodzaj narzędzia	Typ narzędzia	
T Threading (gwintowanie)		6 Frezy pełnowęglikowe do gwintów	10 Uniwersalne, $1,5 \times D_N$ 11 Uniwersalne, $2,0 \times D_N$ 20 Uniwersalne, wielorzędowe	30 Uniwersalne, frez obwiedniowy do gwintów 45 Uniwersalne, orbitalne frezy do wiercenia gwintów 85 ISO H, orbitalne frezy do wiercenia gwintów
5	6	7	8	9
1. separator	Wymiar gwintu	Typ chwytu	Chłodzenie / geometria	Głębokość gwintu / długość użytkowa
— Metryczne		A Chwyt walcowy W Chwyt Weldon	0 Chłodzenie zewnętrzne 1 Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa, osiowe 5 Walter DeVibe, wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa, osiowe	D $2,0 \times D_N$ E $2,5 \times D_N$ F $3,0 \times D_N$ H $4,0 \times D_N$

Kod oznaczania gatunków do materiałów skrawających pełnowęglkowych i HSS

Przykład:

W	B	10	TJ
Walter	1	2	3

1	2	3
Podłoże	Zakres zastosowania	Pokrycie
VHM B J	Odporność na ścieranie 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Wytrzymałość	RA RC RD TJ TiAlN + TiAl TiAlN TiAlN (+ ZrN) AlTiN



Zrównoważone produkty i usługi – certyfikowane i przejrzyste

Walter jest przedsiębiorstwem, które rozumie swoją odpowiedzialność za ludzi i środowisko. Zrównoważony rozwój jest głównym elementem strategii naszego przedsiębiorstwa. Strategia ta znajduje odzwierciedlenie w naszych produktach i obszarach przedsiębiorstwa, a jej realizacja jest regularnie sprawdzana i certyfikowana przez niezależne podmioty zewnętrzne.

Zweryfikowana produkcja zgodnie z wysokimi standardami

Wszystkie procesy, procedury, metody i zasoby, z których korzystamy, są sprawdzane i oceniane przez niezależny organ według ścisłych kryteriów: ocenie poddawane są między innymi zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnieniem jakości oraz działaniem w sposób przyjazny dla środowiska (np. poprzez kompensację CO₂ naszego zużycia energii). Nasze zaangażowanie społeczne pokazuje, że firma Walter rozszerza swój zakres odpowiedzialności.

Przejrzystość w całym łańcuchu procesów – w trosce o bezpieczeństwo

Zintegrowany system zarządzania w firmie Walter obejmuje zrównoważone podejście do zasobów i środków produkcji, jak również do ludzi – naszych klientów, partnerów i pracowników. Aby móc zagwarantować, że wszystkie nasze produkty spełniają określone wymagania w całym łańcuchu procesów, stosujemy również nasze własne standardy wobec naszych dostawców.

Certyfikacje

Zintegrowany system zarządzania w firmie Walter obejmuje certyfikacje zgodnie z:

- ISO 9001 (zarządzanie jakością)
- ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe)
- ISO 45001 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy)
- ISO 50001 (zarządzanie energią)
- Certyfikowany zgodnie z Ecovadis Gold Standard i oceną NQC

Więcej informacji na temat
procesów certyfikacji w firmie
Walter można znaleźć tutaj:



Bezpieczeństwo i higiena pracy

Firma Walter chroni swoich pracowników przed zagrożeniami dla zdrowia. Aby zapobiegać wypadkom, nieustannie analizujemy nasze procesy i podejmujemy proaktywne działania w celu ograniczenia ryzyka.



Zarządzanie środowiskiem i energią

Ochrona środowiska jest ważnym celem firmy Walter. Efektywnie wykorzystujemy energię i stosujemy praktyczne metody, które długofalowo zmniejszają zużycie energii, wody i zasobów.



Zarządzanie jakością

Firma Walter nieustannie udoskonala swoje produkty i procesy. Stosujemy skuteczne środki i procedury, aby zapewnić wysoką jakość naszych produktów – i regularnie ją sprawdzamy dzięki kompleksowemu systemowi zarządzania jakością.

Walter AG

Derendinger Straße 53, 72072 Tübingen
Postfach 2049, 72010 Tübingen
Germany

walter-tools.com

Europe

Walter Austria GmbH
Wien, Österreich
+43 1 5127300-0, service.at@walter-tools.com

Walter Benelux N.V./S.A.
Zaventem, Belgique
(B) +32 (02) 7258500
(NL) +31 (0) 900 26585-22
service.benelux@walter-tools.com

Walter (Schweiz) AG
Solothurn, Schweiz
+41 (0) 32 617 40 72, service.ch@walter-tools.com

Walter CZ s.r.o
Kurim, Czech Republic
+420 (0) 541 423352, service.cz@walter-tools.com

Walter Deutschland GmbH
Tübingen, Deutschland
+49 (0) 7071 701-400, service.de@walter-tools.com

Walter France
Soultz-sous-Forêts, France
+33 (0) 3 88 80 20 00, service.fr@walter-tools.com

Walter Hungária Kft.
Budapest, Magyarország
+36 1 464 7160, service.hu@walter-tools.com

Walter Tools Ibérica S.A.U.
El Prat de Llobregat, España
+34 934 796760, service.iberica@walter-tools.com

Walter Italia s.r.l.
Via Volta, s.n.c., 22071 Cadorago - CO, Italia
+39 031 926-111, service.it@walter-tools.com

Walter Norden AB
Halmstad, Sweden
+46 (0) 35 16 53 00, service.norden@walter-tools.com

Walter Polska Sp. z o.o.
Warszawa, Polska
+48 (0) 22 8520495, service.pl@walter-tools.com

Walter Tools SRL
Timisoara, România
+40 (0) 256 406218, service.ro@walter-tools.com

Walter Tools d.o.o.
Maribor, Slovenija
+386 (2) 629 01 30, service.si@walter-tools.com

Walter Slovakia, s.r.o.
Nitra, Slovakia
+421 (0) 37 3260 910, service.sk@walter-tools.com

Walter Kesici Takımlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bursa, Türkiye
+90 (0) 224 909 5000 Pbx, service.tr@walter-tools.com

Walter GB Ltd.
Bromsgrove, England
+44 (1527) 839 450, service.uk@walter-tools.com

Asia

Walter Wuxi Co. Ltd.
Wuxi, Jiangsu, P.R. China
+86 (510) 853 72199, service.cn@walter-tools.com

Walter Wuxi Co. Ltd.
中国江苏省无锡市新区新畅南路 3 号
电话：+86-510-8537 2199 邮编：214028
客服热线：400 1510 510
邮箱：service.cn@walter-tools.com

Walter Tools India Pvt. Ltd.
Pune, India
+91 (20) 6773 7300, service.in@walter-tools.com

Walter Japan K.K.
Nagoya, Japan
+81 (52) 533 6135, service.jp@walter-tools.com

ワルタージャパン株式会社
名古屋市千川区名駅二丁目 45 番 7 号
+81 (0) 52 533 6135, service.jp@walter-tools.com


Walter Korea Ltd.
Anyang-si Gyeonggi-do, Korea
+82 (31) 337 6100, service.wkr@walter-tools.com

한국발터(주)
경기도 안양시 동안구 학의로 282
금강펜테리움 106호 14056
+82 (0) 31 337 6100, service.wkr@walter-tools.com

Walter Malaysia Sdn. Bhd.
Selangor D.E., Malaysia
+60(3)-5624 4265, service.my@walter-tools.com

Walter AG Singapore Pte. Ltd.
+65 6773 6180, service.sg@walter-tools.com

Walter (Thailand) Co., Ltd.
Bangkok, 10120, Thailand
+66 2 687 0388, service.th@walter-tools.com



America

Walter do Brasil Ltda.
Sorocaba – SP, Brasil
+55 15 32245700, service.br@walter-tools.com

Walter Canada
Mississauga, Canada
service.ca@walter-tools.com

Walter Tools S.A. de C.V.
El Marqués, Querétaro, México
+52 (442) 478-3500, service.mx@walter-tools.com

Walter USA, LLC
Greer, SC, USA
+1 800-945-5554, service.us@walter-tools.com